

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebtyp	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/F-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.279	0.192	230	1.80	198	35		33.2		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.546	0.419	230	2.80	286	54		40.7		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.555	0.433	230	2.90	269	55		40.2		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.445	0.175	230	2.30	81	44		34.1		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.462	0.195	230	2.40	90	46		34.2		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.692	0.613	230	2.90	393	55		44.5		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.666	0.610	230	2.80	413	53		40.9		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.581	0.273	230	2.40	157	46		38.7		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.867	0.601	230	2.60	270	49		42.9		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.822	0.577	230	2.50	268	47		45.9		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-3333-6M 1	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.849	0.591	230	2.50	256	49		42.2		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018
CJBD/F-3939-6T 3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.476	1.413	230	3.20	362	61		44.2		2.6	G4: G	Siehe Anleitung		2018