

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschartyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTXR-FE-450-1 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.109	0.690	230	1.57	230	39			44.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-1.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.306	1.061	230	1.85	315	46			45.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-2 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.457	1.405	230	2.06	389	51			46.2	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-3 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.760	2.297	230	2.49	536	61			46.2	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-1.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.517	1.011	230	1.58	268	29			45.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-2 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.756	1.440	230	1.83	342	34			46.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-3 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	2.057	2.266	230	2.14	466	40			46.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-4 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	2.208	2.748	230	2.30	536	42			46.7	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-3 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	2.812	1.918	230	2.02	421	47			69.8	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-4 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	3.261	2.822	230	2.34	545	58			70.6	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-5.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	3.665	3.938	230	2.63	688	69			71.4	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-7.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	3.983	4.919	230	2.86	812	79			73.0	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-1-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	0.944	0.661	230	1.34	218	69			44.1	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.142	1.025	230	1.62	299	84			45.1	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-2-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.302	1.365	230	1.85	367	95			46.2	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.565	2.229	230	2.22	519	115			46.2	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.323	0.976	230	1.38	254	64			45.1	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-2-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.540	1.394	230	1.60	328	74			46.1	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.844	2.205	230	1.92	448	89			46.1	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-4-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	1.986	2.677	230	2.07	517	95			46.7	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	2.521	1.842	230	1.81	398	88			69.8	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-4-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	2.910	2.708	230	2.09	524	105			70.6	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-5.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	3.354	3.814	230	2.41	659	125			71.4	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-7.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt	3.662	4.773	230	2.63	781	140			73.0	1.8			Siehe Anleitung		2018