

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/ATEX-512-2T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-512-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-514-2T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-514-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-616-2T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-616-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-620-2T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-620-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-718-2T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-718-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-820-2T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-820-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-922-2T-1.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-922-2T-2/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-922-2T-3/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-922-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1025-2T-3/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1025-2T-4/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1025-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1128-2T-4/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1128-2T-5.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1128-4T/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1231-4T-3/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1231-4T-4/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1231-4T-5.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1435-4T-4/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1435-4T-5.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1435-4T-7.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1640-4T-5.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1640-4T-7.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1640-4T-10/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1845-4T-7.5/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-1845-4T-10/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-2050-4T-10/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-2050-4T-15/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
CMP/ATEX-2050-4T-20/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/ATEX-512-2T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-512-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-514-2T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-514-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-616-2T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-616-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-620-2T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-620-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-718-2T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-718-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-820-2T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-820-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-2T-1.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-2T-2/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-2T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1025-2T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1025-2T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1025-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1128-2T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1128-2T-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1128-4T/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1231-4T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1231-4T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1231-4T-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1435-4T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1435-4T-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1435-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1640-4T-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1640-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1640-4T-10/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1845-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1845-4T-10/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-2050-4T-10/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-2050-4T-15/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-2050-4T-20/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-512-2T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-512-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-514-2T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-514-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-616-2T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-616-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/ATEX-620-2T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-620-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-718-2T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-718-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-820-2T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-820-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-2T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-2T-2/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-2T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-922-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1025-2T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1025-2T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1025-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1128-2T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1128-2T-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1128-4T/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1231-4T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1231-4T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1231-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1435-4T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1435-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1435-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1640-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1640-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1640-4T-10/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1845-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-1845-4T-10/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-2050-4T-10/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-2050-4T-15/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
CMP/ATEX-2050-4T-20/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								