

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru

e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskosumowy

i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) oBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy

j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJHT/ATEX-40-2/4T-1.5/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-40-4T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-40-6T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-40-6/12T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-45-2/4T-2/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-45-4T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-45-6T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-45-6/12T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-50-4T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-50-6T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-56-4T-1/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-56-4T-1.5/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-56-4/8T-1.5/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-56-4T-2/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-56-6T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-56-6/12T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4T-1/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4T-1.5/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4/8T-1.5/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4T-2/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4/8T-2/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4T-3/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4/8T-3/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4T-4/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-4/8T-4/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-6T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-6/12T-0.75/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-6T-1/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-63-6/12T-1/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-71-4T-1.5/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-71-4/8T-1.5/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-71-4T-2/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-71-4/8T-2/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-71-4T-3/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-71-4/8T-3/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						
CJHT/ATEX-71-4T-4/CAT3-F400										ErP: Wyłączając. ATEX						

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT/ATEX-71-4/8T-4/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-71-6T-0.75/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-71-6/12T-0.75/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-71-6T-1/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-71-6/12T-1/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-71-6T-1.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-71-6/12T-1.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-4T-3/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-4/8T-3/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-4T-4/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-4/8T-4/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-4T-5.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-4/8T-5.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-6T-1.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-6/12T-1.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-6T-2/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-6/12T-2/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-6T-3/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-6/12T-3/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-8T-0.75/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-80-8T-1/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4T-4/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4/8T-4/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4T-5.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4/8T-5.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4T-7.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4/8T-7.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4T-10/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-4/8T-10/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-6T-2/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-6/12T-2/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-6T-3/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-6/12T-3/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-6T-4/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-6/12T-4/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-8T-1/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-8T-2/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-90-8T-3/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4T-7.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4/8T-7.5/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4T-10/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4/8T-10/CAT3-F400								ErP: Wyłączając. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT/ATEX-100-4T-15/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4/8T-15/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4T-20/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4/8T-20/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4T/9-15/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4T/9-20/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4T/9-25/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-4T/9-30/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6T-3/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6/12T-3/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6T-4/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6/12T-4/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6T-5.5/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6T/9-5.5/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6T/9-7.5/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-100-6T/9-10/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/6-20/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4/8T/6-20/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/6-25/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4/8T/6-27/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/6-30/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4/8T/6-37/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/6-40/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/6-50/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/6-60/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/6-75/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/9-25/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/9-30/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4/8T/9-27/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4/8T/9-37/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/9-40/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/9-50/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/9-60/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/9-75/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/9-100/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/12-50/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/12-60/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/12-75/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-4T/12-100/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/6-5.5/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/6-7.5/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-7.5/CAT3-F-400								ErP: Włączając. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJTHT/ATEX-125-6T/6-10/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-10/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/6-15/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-15/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/6-20/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-24/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/9-10/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6/12T/9-10/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/9-15/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6/12T/9-15/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/9-20/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6/12T/9-24/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/9-25/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/9-30/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/12-10/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/12-15/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/12-20/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/12-25/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/12-30/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								
CJTHT/ATEX-125-6T/12-40/CAT3-F-400								ErP: Wyłączając. ATEX								