

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) oBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-40-4T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-40-6T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-45-4T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-45-6T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-50-4T-1/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-50-6T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-56-4T-1/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-56-4T-2/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-63-4T-2/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-63-4T-3/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-63-4T-4/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-63-6T-1/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-71-4T-2/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-71-4T-3/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-71-4T-4/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-71-6T-1/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-80-4T-4/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-80-6T-2/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-80-6T-3/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-90-4T-10/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-90-6T-2/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-90-6T-3/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-90-6T-4/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HTMV/ATEX-100-4T-15/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-100-4T-20/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-3/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-4/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-25/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-30/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/9-10/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex eb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-40-4T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-40-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-45-4T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-45-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-50-4T-1/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-50-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-56-4T-1/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-56-4T-2/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-2/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-6T-1/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-4T-2/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-4T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-4T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-6T-1/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-80-4T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-6T-2/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-6T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-4T-10/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-6T-2/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-6T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-6T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-10/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-15/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-20/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-3/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-4/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-25/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-30/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/9-10/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex db								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-40-4T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-40-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-45-4T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-45-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-50-4T-1/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-50-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-56-4T-1/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-56-4T-2/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-56-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-2/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-4T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-63-6T-1/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-4T-2/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-4T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-4T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-6T-1/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-71-6T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-4T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-6T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-6T-2/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-80-6T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-4T-10/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-6T-2/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-6T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-90-6T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-10/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-15/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-4T-20/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-3/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-4/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-25/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-30/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-5.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								
HTMV/ATEX-125-6T/6-7.5/2D Ex tb								ErP: Wyłączając. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX															
HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX															
HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX															
HTMV/ATEX-125-6T/9-10/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX															
HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX															
HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX															