

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) σBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/ATEX-35-2T/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-35-4T/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-40-2T-1.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-40-4T-0.33/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-45-2T-2/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-45-2T-3/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-45-4T-0.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-50-4T-0.75/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-56-4T-0.75/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-56-4T-1/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-56-4T-2/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-56-6T-0.33/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-56-6T-0.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-63-4T-1/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-63-4T-2/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-63-4T-3/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-63-4T-4/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-63-6T-0.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-71-4T-1.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-71-4T-2/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-71-4T-3/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-71-4T-4/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-71-6T-1/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-80-4T-3/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-80-4T-4/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-80-6T-1/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-80-6T-2/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX
HCT/ATEX-80-6T-3/2G Ex eb																ErP: Wylączając. ATEX

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/ATEX-90-4T-4/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-10/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-6T-3/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-6T-4/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-15/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-20/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-3/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-4/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex eb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-35-2T/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-35-4T/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-40-2T-1.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-40-4T-0.33/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-45-2T-2/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-45-2T-3/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-45-4T-0.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-50-4T-0.75/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-0.75/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-1/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-2/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-6T-0.33/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-6T-0.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-1/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-2/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-3/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-4/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-6T-0.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-71-4T-1.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-71-4T-2/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-71-4T-3/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-71-4T-4/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-71-6T-0.75/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-71-6T-1/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/ATEX-80-4T-3/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-80-4T-4/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-1/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-2/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-3/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-4/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-10/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-6T-3/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-90-6T-4/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-10/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-15/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-20/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-3/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-4/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex db								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-35-2T/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-35-4T/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-40-2T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-40-4T-0.33/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-45-2T-2/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-45-2T-3/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-45-4T-0.5/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-50-4T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-1/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-4T-2/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-6T-0.33/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-6T-0.5/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-56-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-1/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-2/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-3/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-4T-4/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-6T-0.5/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								
HCT/ATEX-63-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Wylaczajac. ATEX								

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/ATEX-71-4T-1.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-71-4T-2/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-71-4T-3/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-71-4T-4/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-71-6T-0.75/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-71-6T-1/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-71-6T-1.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-80-4T-3/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-80-4T-4/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-80-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-1/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-1.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-2/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-80-6T-3/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-4/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-5.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-90-4T-10/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-90-6T-3/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-90-6T-4/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-7.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-10/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-15/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-100-4T-20/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-3/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-4/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								
HCT/ATEX-100-6T-5.5/2D Ex tb								ErP: Włączając. ATEX								