

# ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

SODECA, S.L.U.

a) e) g3) i) j) p) q)  
b) f) h1) k)  
c) g1) h2) l)  
d) g2) h3) m)

	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HT/ATEX-25-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-31-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-35-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-40-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-45-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-50-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-56-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-56-6T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-63-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-63-6T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-71-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-71-6T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-80-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-80-6T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-90-4T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-90-6T/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-100-4T-10/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-100-6T-2/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-100-6T-3/2G Ex db									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-25-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-31-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-35-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-40-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-45-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-50-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-56-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-56-6T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-63-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-63-6T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-71-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-71-6T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-80-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-80-6T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-90-4T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							
HT/ATEX-90-6T/2G Ex eb									ErP: Włączając. ATEX							

## ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

SODECA, S.L.U.

	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HT/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex eb																
HT/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb																
HT/ATEX-100-6T-2/2G Ex eb																
HT/ATEX-100-6T-3/2G Ex eb																
HT/ATEX-25-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-31-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-35-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-40-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-45-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-50-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-56-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-56-6T/2D Ex tb																
HT/ATEX-63-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-63-6T/2D Ex tb																
HT/ATEX-71-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-71-6T/2D Ex tb																
HT/ATEX-80-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-80-6T/2D Ex tb																
HT/ATEX-90-4T/2D Ex tb																
HT/ATEX-90-6T/2D Ex tb																
HT/ATEX-100-4T-7.5/2D Ex tb																
HT/ATEX-100-4T-10/2D Ex tb																
HT/ATEX-100-6T-2/2D Ex tb																
HT/ATEX-100-6T-3/2D Ex tb																