EKOMUOTOILUTIETOA

Koskee ei-kotitalouksien ilmanvaihtoyksiköitä (NRVU)

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Malli
c) Tyyppi
d) Käyttötyyppi
e) HRS-tyyppi
f) Lämmöntalteenoton hyötysyhde
g) Nimellinen virtausnopeus
h) Tehollinen sähkövoiman syöttö
i) SFPint
j) Nimellisnopeus suunnitellulla virtausnopeudella
k) Nimellinen ulkoinen paine
l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.
o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto
o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto
p) Suodattimien energiasuoritus
q) Visuaalinen suodatinvaroitus
r) LWA-säteilyteho

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBX/F-7/7-0.75	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.267	0.256	230	1.80	297	34		37.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-7/7-1 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.299	0.351	230	2.00	376	38		38.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-9/9-0.25	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.320	0.118	230	1.70	61	32		39.4		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-9/9-0.33	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.356	0.161	230	1.80	80	35		41.7		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-9/9-0.5	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.395	0.193	230	2.00	103	39		44.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-9/9-0.75	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.407	0.178	230	2.10	110	40		49.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-9/9-1 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.415	0.184	230	2.10	115	41		50.5		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-9/9-1.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.489	0.293	230	2.50	168	49		51.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-10/10-0.75	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.531	0.212	230	2.20	123	42		45.7		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-10/10-1 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.602	0.304	230	2.50	165	47		46.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-10/10-1.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.672	0.410	230	2.70	211	53		48.0		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-10/10-2 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.715	0.486	230	2.90	243	56		49.1		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-12/12-0.5	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.526	0.177	230	1.60	75	30		40.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-12/12-0.75	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.599	0.218	230	1.80	101	34		45.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-12/12-1 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.681	0.310	230	2.00	135	39		46.4		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-12/12-1.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.765	0.424	230	2.30	173	44		47.5		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-12/12-2 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.868	0.598	230	2.60	226	50		48.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-12/12-3 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.064	1.096	230	3.20	352	61		48.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-15/15-0.75	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.545	0.179	230	1.20	102	23		44.0		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-15/15-1 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.618	0.253	230	1.30	134	26		45.1		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-15/15-1.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.660	0.302	230	1.40	154	27		46.1		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-15/15-2 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.697	0.346	230	1.50	173	29		47.2		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-15/15-3 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.770	0.466	230	1.70	215	32		47.2		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-15/15-4 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.870	0.615	230	1.90	255	36		47.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-18/18-1.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.991	0.279	230	1.40	107	27		46.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-18/18-2 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.251	0.546	230	1.80	179	34		47.7		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-18/18-3 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.239	0.512	230	1.80	169	34		47.7		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-18/18-4 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.356	0.652	230	1.90	201	37		48.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-18/18-5.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.429	0.755	230	2.00	226	39		48.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-18/18-7.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.621	1.061	230	2.30	291	44		49.9		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-20/20-2 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.242	0.429	230	1.10	136	22		53.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-20/20-3 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.547	0.810	230	1.40	212	27		53.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-20/20-4 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.680	1.024	230	1.50	230	30		53.9		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-20/20-5.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.868	1.372	230	1.70	230	33		54.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-20/20-7.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.001	1.622	230	1.80	352	35		55.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-20/20-10 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.152	1.990	230	2.00	409	38		56.4		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-22/22-2 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.217	0.430	230	0.90	152	18		54.5		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-22/22-3 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.605	0.857	230	1.20	235	23		54.5		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-22/22-4 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.759	1.091	230	1.30	278	25		55.1		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-22/22-5.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.974	1.481	230	1.50	342	28		55.7		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-22/22-7.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.102	1.738	230	1.60	387	30		57.0		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-22/22-10 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.566	3.007	230	1.90	562	37		57.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-22/22-15 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.707	3.533	230	2.00	628	39		57.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-25/25-3 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.459	1.075	230	1.40	181	27		48.5		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-25/25-4 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.658	1.340	230	1.50	214	30		49.1		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-25/25-5.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.975	1.827	230	1.70	267	33		49.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-25/25-7.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.206	2.237	230	1.90	313	36		50.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-25/25-10 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.611	3.144	230	2.10	399	40		51.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-25/25-15 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.051	4.417	230	2.30	505	45		51.3		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-30/28-3 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.028	0.955	230	1.30	132	25		56.6		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-30/28-4 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.367	1.286	230	1.40	164	28		57.2		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-30/28-5.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.701	1.680	230	1.60	200	30		57.9		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-30/28-7.5 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.161	2.306	230	1.80	254	34		59.2		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-30/28-10 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.515	2.879	230	1.90	298	37		59.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-30/28-15 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.779	3.347	230	2.00	329	39		59.8		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBX/F-30/28-20 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.345	4.664	230	2.30	414	44		59.9		2.5	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018