

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V
k) oBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H925-2T-0.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	66.9	0.476	1299	626	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF-H925-2T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.3	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	66.2	0.724	1514	853	No	No	No	No	0.00	3500	1.01
PF-H925-2T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	59.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.6	0.892	1678	1049	No	No	No	No	0.00	3880	1.01
PF-H925-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.6	1.286	1913	1360	No	No	No	No	0.00	4420	1.01
PF-H925-2T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.1	1.338	1979	1386	No	No	No	No	0.00	4500	1.01
PF-H1028-2T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	66.6	0.714	1858	689	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
PF-H1028-2T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	59.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.9	0.878	2058	846	No	No	No	No	0.00	3080	1.01
PF-H1028-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.9	1.258	2338	1092	No	No	No	No	0.00	3500	1.01
PF-H1028-2T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.1	1.590	2539	1287	No	No	No	No	0.00	3800	1.01
PF-H1028-4T-0.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.6	0.469	1605	513	No	No	No	No	0.00	2400	1.01
PF-H1031-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.9	1.262	2768	925	No	No	No	No	0.00	2920	1.01
PF-H1031-2T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.5	1.492	2937	1043	No	No	No	No	0.00	3100	1.01
PF-H1031-4T-0.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.5	0.469	1894	434	No	No	No	No	0.00	2000	1.00
PF-H1031-4T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.2	0.672	2179	574	No	No	No	No	0.00	2300	1.01
PF-H1031-4T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.7	0.871	2436	717	No	No	No	No	0.00	2570	1.01
PF-H1135-2T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.4	2.400	4177	1235	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF-H1135-4T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	58.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.7	0.656	2605	480	No	No	No	No	0.00	1870	1.00
PF-H1135-4T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	73.1	0.863	2925	605	No	No	No	No	0.00	2100	1.01
PF-H1135-4T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.0	1.257	3341	791	No	No	No	No	0.00	2400	1.01
PF-H1135-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.7	1.654	3689	964	No	No	No	No	0.00	2650	1.01
PF-H1240-4T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	74.3	0.877	3438	534	No	No	No	No	0.00	1800	1.01
PF-H1240-4T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	73.5	1.228	3879	678	No	No	No	No	0.00	2030	1.01
PF-H1240-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.9	1.677	4338	848	No	No	No	No	0.00	2270	1.01
PF-H1240-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.5	2.462	4929	1096	No	No	No	No	0.00	2580	1.01
PF-H1240-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.8	3.112	5348	1291	No	No	No	No	0.00	2800	1.01
PF-H1445-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	73.5	1.603	4871	726	No	No	No	No	0.00	1750	1.01
PF-H1445-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.0	2.393	5567	948	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PF-H1445-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.9	3.236	6180	1167	No	No	No	No	0.00	2220	1.01
PF-H1445-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.9	4.301	6821	1422	No	No	No	No	0.00	2450	1.01
PF-H1445-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.7	5.027	7237	1602	No	No	No	No	0.00	2600	1.02
PF-H1650-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.3	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	74.5	1.633	5988	612	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
PF-H1650-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.0	2.456	6861	804	No	No	No	No	0.00	1650	1.01
PF-H1650-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.9	3.215	7527	967	No	No	No	No	0.00	1810	1.01
PF-H1650-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.0	4.288	8318	1180	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PF-H1650-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.0	5.820	9273	1468	No	No	No	No	0.00	2230	1.01
PF-H1650-4T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.7	7.185	9982	1700	No	No	No	No	0.00	2400	1.02

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.4	2.343	8404	627	No	No	No	No	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.2	3.216	9372	780	No	No	No	No	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.3	4.271	10343	950	No	No	No	No	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.3	5.760	11504	1175	No	No	No	No	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.7	7.842	12798	1454	No	No	No	No	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.7	10.727	14219	1795	No	No	No	No	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.2	1.746	7496	499	No	No	No	No	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.5	4.284	12557	788	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.7	5.747	13953	973	No	No	No	No	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.4	7.771	15772	1181	No	No	No	No	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.3	11.002	17723	1491	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.3	2.332	10277	502	No	No	No	No	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.8	3.265	11335	642	No	No	No	No	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.1	5.689	15004	899	No	No	No	No	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.5	7.832	16763	1122	No	No	No	No	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.3	11.386	18990	1440	No	No	No	No	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.3	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.9	15.630	21101	1778	No	No	No	No	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.1	3.318	12309	605	No	No	No	No	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.3	4.312	13479	726	No	No	No	No	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.4	15.794	25742	1484	No	No	No	No	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	70.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.8	19.442	27669	1714	No	No	No	No	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.8	4.368	16462	607	No	No	No	No	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.1	5.782	18214	743	No	No	No	No	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.5	8.030	20315	924	No	No	No	No	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.9	11.579	23118	1196	No	No	No	No	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	66.9	0.476	1299	626	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.3	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	66.2	0.724	1514	853	No	No	No	No	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	59.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.6	0.892	1678	1049	No	No	No	No	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.6	1.286	1913	1360	No	No	No	No	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.1	1.338	1979	1386	No	No	No	No	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	66.6	0.714	1858	689	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	59.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.9	0.878	2058	846	No	No	No	No	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.9	1.258	2338	1092	No	No	No	No	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.1	1.590	2539	1287	No	No	No	No	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.6	0.469	1605	513	No	No	No	No	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.9	1.262	2768	925	No	No	No	No	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.5	1.492	2937	1043	No	No	No	No	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.5	0.469	1894	434	No	No	No	No	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.2	0.672	2179	574	No	No	No	No	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.7	0.871	2436	717	No	No	No	No	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.4	2.400	4177	1235	No	No	No	No	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	58.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.7	0.656	2605	480	No	No	No	No	0.00	1870	1.00

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	73.1	0.863	2925	605	No	No	No	No	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	62.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.0	1.257	3341	791	No	No	No	No	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.7	1.654	3689	964	No	No	No	No	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	74.3	0.877	3438	534	No	No	No	No	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.9	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	73.5	1.228	3879	678	No	No	No	No	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.9	1.677	4338	848	No	No	No	No	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.5	2.462	4929	1096	No	No	No	No	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.5	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.8	3.112	5348	1291	No	No	No	No	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	73.5	1.603	4871	726	No	No	No	No	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.0	2.393	5567	948	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.9	3.236	6180	1167	No	No	No	No	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.9	4.301	6821	1422	No	No	No	No	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.7	5.027	7237	1602	No	No	No	No	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.3	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	74.5	1.633	5988	612	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.0	2.456	6861	804	No	No	No	No	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.9	3.215	7527	967	No	No	No	No	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.1	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.0	4.288	8318	1180	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.0	5.820	9273	1468	No	No	No	No	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.7	7.185	9982	1700	No	No	No	No	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	72.4	2.343	8404	627	No	No	No	No	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.0	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.2	3.216	9372	780	No	No	No	No	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.3	4.271	10343	950	No	No	No	No	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.3	5.760	11504	1175	No	No	No	No	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.6	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.7	7.842	12798	1454	No	No	No	No	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.8	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	68.7	10.727	14219	1795	No	No	No	No	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	63.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.2	1.746	7496	499	No	No	No	No	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.5	4.284	12557	788	No	No	No	No	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	68.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.7	5.747	13953	973	No	No	No	No	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.2	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	70.4	7.771	15772	1181	No	No	No	No	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.4	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.3	11.002	17723	1491	No	No	No	No	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	71.3	2.332	10277	502	No	No	No	No	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.7	Es necesario instalar VSD con este ventilador	C	Estático	69.8	3.265	11335	642	No	No	No	No	0.00	1300	1.01