

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLOÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE nº 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model	f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)	j) Velocitat frontal a cabal de disseny	n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011	q) Alarma visual de filtres
c) Tipologia	g) Cabal nominal	k) Pressió nominal externa		r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament	h) Potència d'entrada elèctrica efectiva	l) Pèrdua càrrega interna ventiladors	o1) Índex de fuites internes màximes	
e) Tipologia recuperador	i) SFPint	m) Pèrdua càrrega interna components addicionals	o2) Índex de fuites externes màximes	
			p) Rendiment energètic dels filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBX/ALF-7/7-0.75	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.267	0.256	230	1.80	297	34		32.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-7/7-1 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.299	0.351	230	2.00	376	38		38.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-9/9-0.25	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.320	0.118	230	1.70	61	32		33.4		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-9/9-0.33	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.356	0.161	230	1.80	80	35		35.6		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-9/9-0.5	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.395	0.193	230	2.00	103	39		37.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-9/9-0.75	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.407	0.178	230	2.10	110	40		38.8		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-9/9-1 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.415	0.184	230	2.10	115	41		45.1		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-9/9-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.489	0.293	230	2.50	168	49		46.5		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-10/10-0.75	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.531	0.212	230	2.20	123	42		39.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-10/10-1 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.602	0.304	230	2.50	165	47		38.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-10/10-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.672	0.410	230	2.70	211	53		39.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-10/10-2 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.715	0.486	230	2.90	243	56		40.1		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-12/12-0.5	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.526	0.177	230	1.60	75	30		35.7		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-12/12-0.75	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.599	0.218	230	1.80	101	34		38.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-12/12-1 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.681	0.310	230	2.00	135	39		40.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-12/12-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.765	0.424	230	2.30	173	44		41.4		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-12/12-2 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.868	0.598	230	2.60	226	50		42.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-12/12-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.064	1.096	230	3.20	352	61		42.5		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-15/15-0.75	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.545	0.179	230	1.20	102	23		37.8		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-15/15-1 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.618	0.253	230	1.30	134	26		39.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-15/15-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.660	0.302	230	1.40	154	27		41.0		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-15/15-2 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.697	0.346	230	1.50	173	29		41.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-15/15-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.770	0.466	230	1.70	215	32		42.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-15/15-4 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.870	0.615	230	1.90	255	36		42.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-18/18-1.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.991	0.279	230	1.40	107	27		49.0		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-18/18-2 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.251	0.546	230	1.80	179	34		50.0		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-18/18-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.239	0.512	230	1.80	169	34		50.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-18/18-4 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.356	0.652	230	1.90	201	37		50.4		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-18/18-5.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.429	0.755	230	2.00	226	39		51.4		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-18/18-7.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.621	1.061	230	2.30	291	44		52.4		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-20/20-2 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.242	0.429	230	1.10	136	22		41.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-20/20-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.547	0.810	230	1.40	212	27		42.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-20/20-4 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.680	1.024	230	1.50	230	30		42.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-20/20-5.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.868	1.372	230	1.70	230	33		43.0		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-20/20-7.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.001	1.622	230	1.80	352	35		43.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-20/20-10 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.152	1.990	230	2.00	409	38		44.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-22/22-2 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.217	0.430	230	0.90	152	18		43.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-22/22-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.605	0.857	230	1.20	235	23		44.1		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-22/22-4 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.759	1.091	230	1.30	278	25		44.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-22/22-5.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		1.974	1.481	230	1.50	342	28		45.0		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-22/22-7.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.102	1.738	230	1.60	387	30		46.0		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-22/22-10 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.566	3.007	230	1.90	562	37		46.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-22/22-15 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.707	3.533	230	2.00	628	39		46.4		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-25/25-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.459	1.075	230	1.40	181	27		42.1		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-25/25-4 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.658	1.340	230	1.50	214	30		42.2		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-25/25-5.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		2.975	1.827	230	1.70	267	33		42.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-25/25-7.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.206	2.237	230	1.90	313	36		43.8		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-25/25-10 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.611	3.144	230	2.10	399	40		44.1		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-25/25-15 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.051	4.417	230	2.30	505	45		44.3		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-30/28-3 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.028	0.955	230	1.30	132	25		43.7		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-30/28-4 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.367	1.286	230	1.40	164	28		43.8		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-30/28-5.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		3.701	1.680	230	1.60	200	30		44.6		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-30/28-7.5 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.161	2.306	230	1.80	254	34		45.6		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-30/28-10 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.515	2.879	230	1.90	298	37		45.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-30/28-15 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		4.779	3.347	230	2.00	329	39		46.0		2.5	G4: G	Veure manual		2018
CJBX/ALF-30/28-20 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		5.345	4.664	230	2.30	414	44		45.9		2.5	G4: G	Veure manual		2018