

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                     |  |   |  |                                    |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell           | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ              | g) Nennvolumenstrom                            | k) Außennennndruck                            | o1) Max. interne Leckagerate                             | r) Schalldruckpegelmission         |
| d) Antriebstyp      | h) Effektive Eingangsstromstärke               | l) Interner Lastverlust Ventilatoren          | o2) Max. externe Leckagerate                             |                                    |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint                                      | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten     | p) Energetische Leistung der Filter                      |                                    |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	Wm <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-56-4T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.642	0.799		6.68	132			38.9		2.9				2018
HTMF-56-4T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.866	1.135		7.58	140			30.7		2.1				2018
HTMF-56-4/8T-1.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.866	1.207		7.58	140			28.9		0.9				2018
HTMF-56-6T-0.75-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.205	0.513		4.90	76			25.0		0.8				2018
HTMF-63-4T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.484	1.122		7.72	179			49.5		5				2018
HTMF-63-4/8T-1.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.484	1.193		7.72	179			46.5		4.6				2018
HTMF-63-4T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.795	1.493		8.68	195			43.5		2.1				2018
HTMF-63-4/8T-2-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.795	1.669		8.68	195			38.9		1.7				2018
HTMF-63-4T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.083	2.141		9.58	199			34.3		1.5				2018
HTMF-63-4/8T-3-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.083	2.271		9.58	199			32.3		3.9				2018
HTMF-63-6T-0.75-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.650	0.582		5.13	94			31.1		1.9				2018
HTMF-63-6T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.888	0.785		4.77	101			25.0		4.1				2018
HTMF-71-4T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.725	1.485		6.88	225			49.7		0.7				2018
HTMF-71-4/8T-2-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.725	1.661		6.88	225			44.5		5				2018
HTMF-71-4T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.230	1.984		8.16	262			44.2		1.8				2018
HTMF-71-4/8T-3-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.230	2.105		8.16	262			41.6		0.5				2018
HTMF-71-4T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.708	2.649		9.36	257			41.9		2.3				2018
HTMF-71-4/8T-4-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.708	2.878		9.36	257			38.5		1.9				2018
HTMF-71-6T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.062	0.752		5.21	113			38.9		2.8				2018
HTMF-71-6T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.936	1.034		7.41	105			33.9		3				2018
HTMF-80-4T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.301	3.322		10.54	299			45.8		0.7				2018
HTMF-80-4/8T-4-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.301	3.610		10.54	299			42.1		4.5				2018
HTMF-80-4T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.927	4.418		11.78	348			44.8		4.5				2018
HTMF-80-4/8T-5.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.927	4.915		11.78	348			40.3		1.3				2018
HTMF-80-6T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.762	1.336		7.48	150			40.8		1.8				2018
HTMF-80-6T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.961	1.724		7.87	156			39.8		4.6				2018
HTMF-80-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.440	2.213		8.83	160			37.4		1				2018
HTMF-80-8T-1-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.046	0.958		6.06	96			34.3		2.4				2018
HTMF-90-4T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.346	4.240		9.98	367			51.9		4				2018
HTMF-90-4/8T-5.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.346	4.717		9.98	367			46.7		1.5				2018
HTMF-90-4T-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.075	5.939		11.12	396			48.9		3.6				2018
HTMF-90-4/8T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.075	6.364		11.12	396			45.7		5				2018
HTMF-90-4T-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.701	7.720		12.11	423			45.9		4.6				2018

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-90-4/8T-10-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.701	8.271		12.11	423			42.9		4.3				2018
HTMF-90-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.104	2.329		8.03	172			41.5		1.3				2018
HTMF-90-6/12T-3-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.104	2.476		8.03	172			39.0		4.9				2018
HTMF-90-6T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.505	3.050		8.66	176			38.4		3.1				2018
HTMF-90-6/12T-4-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.505	3.279		8.66	176			35.7		1.1				2018
HTMF-90-8T-1-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.302	0.900		5.19	101			40.2		2.1				2018
HTMF-90-8T-2-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.500	1.377		5.50	119			33.0		2				2018
HTMF-100-4T-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.552	5.750		9.62	427			53.6		3.6				2018
HTMF-100-4/8T-7.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.552	6.160		9.62	427			50.0		1.9				2018
HTMF-100-4T-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.702	7.972		11.09	418			48.7		1.1				2018
HTMF-100-4/8T-10-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.273	7.549		10.54	419			47.3		3.9				2018
HTMF-100-4T-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.081	11.822		11.57	447			44.6		1.1				2018
HTMF-100-4/8T-14-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.669	11.519		11.04	439			42.1		0.7				2018
HTMF-100-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.210	2.467		7.91	162			45.4		1.8				2018
HTMF-100-6/12T-3-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.210	2.623		7.91	162			42.7		1.4				2018
HTMF-100-6T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.529	3.443		8.32	171			44.7		4.6				2018
HTMF-100-6/12T-4-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.529	3.701		8.32	171			41.6		4				2018
HTMF-100-6T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.281	4.509		9.27	200			39.4		1.7				2018
HTMF-100-6/12T-5.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.281	4.843		9.27	200			56.2		1.6				2018
HTMF-100-8T-3-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.825	2.386		6.15	154			52.5		4.5				2018
HTMF-100-8T-4-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.176	2.657		6.59	162			54.0		3.1				2018
HTMF-THT-125-4T/6-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		11.554	12.385		9.42	536			50.0		4.6				2018
HTMF-THT-125-4T/6-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		12.637	14.459		10.30	563			56.9		2				2018
HTMF-THT-125-4T/9-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.948	16.426		4.85	1971			56.9		0.9				2018
HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.279	4.300		6.75	241			53.8		2.6				2018
HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.756	5.529		7.95	258			55.2		0.9				2018
HTMF-THT-125-6T/6-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		12.030	7.847		9.80	278			54.9		4.6				2018
HTMF-THT-125-6T/6-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		13.893	10.778		11.32	280			50.5		2.9				2018
HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.451	5.901		6.07	439			55.2		1.3				2018
HTMF-THT-125-6T/9-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.260	7.243		7.55	364			54.9		1.4				2018
HTMF-THT-125-6T/9-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		13.299	10.996		10.84	318			50.5		4.2				2018
HTMF-THT-125-6T/9-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		15.756	14.446		12.84	306			45.6		1.8				2018
HTMF-THT-125-8T/6-4-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.539	3.488		6.96	156			35.1		0.8				2018
HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.575	4.227		7.80	161			35.7		3.4				2018
HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.706	4.639		3.02	527			36.5		3.6				2018
HTMF-THT-125-8T/6-10-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.412	7.305		3.60	1251			54.4		3.1				2018
HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.231	4.630		7.52	184			36.0		1.8				2018

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		10.087	5.194		8.22	182			36.5	1.8					2018
HTMF-THT-125-8T/9-10-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		12.451	7.377		10.15	177			37.2	1.9					2018
HTMF-THT-125-8T/9-15-F-400	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.745	11.715		5.50	1312			55.1	3.7					2018
HTMF-56-4T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.642	0.790		6.68	132			39.3	0.7					2018
HTMF-56-4T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.866	1.122		7.58	140			31.1	0.6					2018
HTMF-56-4/8T-1.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.866	1.207		7.58	140			28.9	4.7					2018
HTMF-56-6T-0.75-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.205	0.599		4.90	76			25.0	1.2					2018
HTMF-63-4T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.484	1.109		7.72	179			50.0	2.4					2018
HTMF-63-4/8T-1.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.484	1.193		7.72	179			46.5	2					2018
HTMF-63-4T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.795	1.458		8.68	195			44.5	0.6					2018
HTMF-63-4/8T-2-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.795	1.547		8.68	195			41.9	2.5					2018
HTMF-63-4T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.083	2.116		9.58	199			34.7	0.6					2018
HTMF-63-4/8T-3-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.083	2.271		9.58	199			32.3	4.6					2018
HTMF-63-6T-0.75-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.650	0.679		5.13	94			26.7	2.7					2018
HTMF-63-6T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		1.888	0.785		4.77	101			25.0	0.5					2018
HTMF-71-4T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.725	1.451		6.88	225			50.9	1					2018
HTMF-71-4/8T-2-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.725	1.539		6.88	225			48.0	1.4					2018
HTMF-71-4T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.230	1.961		8.16	262			44.7	3.5					2018
HTMF-71-4/8T-3-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.230	2.105		8.16	262			41.6	4.5					2018
HTMF-71-4T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.708	2.619		9.36	257			42.4	1					2018
HTMF-71-4/8T-4-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.708	2.878		9.36	257			38.5	2.5					2018
HTMF-71-6T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.062	0.752		5.21	113			38.9	2.9					2018
HTMF-71-6T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		2.936	1.034		7.41	105			33.9	3.8					2018
HTMF-80-4T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.301	3.285		10.54	299			46.3	4.3					2018
HTMF-80-4/8T-4-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.301	3.610		10.54	299			42.1	4.7					2018
HTMF-80-4T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.927	4.369		11.78	348			45.3	1.5					2018
HTMF-80-4/8T-5.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.927	4.795		11.78	348			41.3	3.2					2018
HTMF-80-6T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.762	1.336		7.48	150			40.8	2.5					2018
HTMF-80-6T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.961	1.724		7.87	156			39.8	2.6					2018
HTMF-80-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.440	2.213		8.83	160			37.4	3.6					2018
HTMF-80-8T-1-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.046	0.945		6.06	96			34.8	1.4					2018
HTMF-90-4T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.346	4.192		9.98	367			52.5	4.1					2018
HTMF-90-4/8T-5.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.346	4.601		9.98	367			47.8	4.2					2018
HTMF-90-4T-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.075	5.939		11.12	396			48.9	2.3					2018
HTMF-90-4/8T-7.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.075	6.364		11.12	396			45.7	3.2					2018
HTMF-90-4T-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.701	7.635		12.11	423			46.4	3.2					2018
HTMF-90-4/8T-10-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.701	8.271		12.11	423			42.9	0.9					2018

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-90-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.104	2.329		8.03	172			41.5	4.2					2018
HTMF-90-6/12T-3-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.104	2.680		8.03	172			36.1	4.6					2018
HTMF-90-6T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.505	3.050		8.66	176			38.4	1.9					2018
HTMF-90-6/12T-4-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.505	3.593		8.66	176			32.6	4.4					2018
HTMF-90-8T-1-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.302	0.888		5.19	101			40.8	3.3					2018
HTMF-90-8T-2-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.500	1.274		5.50	119			35.7	3.7					2018
HTMF-100-4T-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.552	5.750		9.62	427			53.6	1.8					2018
HTMF-100-4/8T-7.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.552	6.160		9.62	427			50.0	2.6					2018
HTMF-100-4T-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.702	7.885		11.09	418			49.2	2.1					2018
HTMF-100-4/8T-10-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.273	7.549		10.54	419			47.3	4.4					2018
HTMF-100-4T-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.081	11.693		11.57	447			45.1	2					2018
HTMF-100-4/8T-14-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.669	11.655		11.04	439			41.6	3.9					2018
HTMF-100-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.210	2.467		7.91	162			45.4	1.7					2018
HTMF-100-6/12T-3-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.210	2.839		7.91	162			39.5	4.6					2018
HTMF-100-6T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.529	3.443		8.32	171			44.7	3.3					2018
HTMF-100-6/12T-4-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.529	4.056		8.32	171			37.9	0.6					2018
HTMF-100-6T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.281	4.509		9.27	200			39.4	0.7					2018
HTMF-100-6/12T-5.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.281	5.769		9.27	200			56.2	4.7					2018
HTMF-100-8T-3-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.825	2.356		6.15	154			52.5	3.6					2018
HTMF-100-8T-4-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.176	2.799		6.59	162			54.0	0.9					2018
HTMF-THT-125-4T/6-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		11.554	12.251		9.42	536			50.6	1.3					2018
HTMF-THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		12.637	14.303		10.30	563			57.5	2.5					2018
HTMF-THT-125-4T/9-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		5.948	16.249		4.85	1971			57.5	0.6					2018
HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.279	4.300		6.75	241			53.8	1.2					2018
HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.756	5.529		7.95	258			55.2	0.7					2018
HTMF-THT-125-6T/6-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		12.030	7.936		9.80	278			54.3	2.3					2018
HTMF-THT-125-6T/6-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		13.893	10.778		11.32	280			50.5	0.9					2018
HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		7.451	5.901		6.07	439			55.2	1					2018
HTMF-THT-125-6T/9-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.260	7.325		7.55	364			54.3	1.9					2018
HTMF-THT-125-6T/9-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		13.299	10.996		10.84	318			50.5	2.3					2018
HTMF-THT-125-6T/9-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		15.756	14.446		12.84	306			45.6	2.4					2018
HTMF-THT-125-8T/6-4-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		8.539	3.674		6.96	156			35.1	3.1					2018
HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.575	4.814		7.80	161			35.7	2.6					2018
HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		3.706	5.274		3.02	527			36.5	4.8					2018
HTMF-THT-125-8T/6-10-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		4.412	8.391		3.60	1251			54.4	0.5					2018
HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		9.231	5.273		7.52	184			36.0	3					2018
HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		10.087	5.906		8.22	182			36.5	4.6					2018

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
HTMF-THT-125-8T/9-10-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		12.451	8.474		10.15	177			37.2		1.9				2018
HTMF-THT-125-8T/9-15-F-300	NRVU / UVU	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	Kein/e		6.745	12.260		5.50	1312			55.1		2.8				2018