

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außenennendruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/F-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.287	0.180	230	5.86	197	67		33.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	69	2018
CJBD/F-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.467	0.445	230	5.91	346	84		40.7	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	77	2018
CJBD/F-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.459	0.491	230	5.81	374	80		40.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	81	2018
CJBD/F-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.453	0.185	230	5.73	139	78		34.1	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	70	2018
CJBD/F-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.450	0.205	230	5.70	153	77		34.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	72	2018
CJBD/F-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.644	0.519	230	6.78	357	102		44.5	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	76	2018
CJBD/F-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.556	0.689	230	5.85	409	76		40.9	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	81	2018
CJBD/F-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.596	0.305	230	6.27	194	87		38.7	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	72	2018
CJBD/F-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.738	0.715	230	5.59	333	79		42.9	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	85	2018
CJBD/F-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.769	0.642	230	5.83	312	86		45.9	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	74	2018
CJBD/F-3333-6M 1	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.758	0.681	230	5.74	326	83		42.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	81	2018
CJBD/F-3939-6T 3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.395	1.434	230	7.30	453	101		44.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	88	2018