

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Modell
- c) Typ
- d) Antriebstyp
- e) Wärmetauschertyp
- f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
- g) Nennvolumenstrom
- h) Effektive Eingangsstromstärke
- i) SFPint
- j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
- k) Außenennendruck
- l) Interner Lastverlust Ventilatoren
- m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
- n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
- o1) Max. interne Leckagerate
- o2) Max. externe Leckagerate
- p) Energetische Leistung der Filter
- q) Optisches Warnsignal der Filter
- r) Schalldruckpegelmission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
RECUP/EC-1200-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.428	0.342	529	1.30	0			58.9	1.8	1.3		Siehe Anleitung	48	2018
RECUP/EC-1600-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.520	532	1.50	109			60.1	1.8	1.4		Siehe Anleitung	54	2018
RECUP/EC-2100-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.621	345	1.30	294			54.3	1.9	1.6		Siehe Anleitung	50	2018
RECUP/EC-2700-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	1.464	427	1.30	460			62.1	2.1	1.6		Siehe Anleitung	58	2018
RECUP/EC-3300-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.930	96	0.20	881			51.3	2.2	1.8		Siehe Anleitung	61	2018
RECUP/EC-4500-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.482	2.493	218	0.60	1199			33.5	2.2	2		Siehe Anleitung	70	2018
RECUP/EC-6000-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.478	1.493	145	0.40	597			69.6	2.3	2.1		Siehe Anleitung	56	2018
RECUP/EC-8000-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	2.376	149	0.40	902			63.8	2.3	2.3		Siehe Anleitung	65	2018
RECUP/EC-10000-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.476	3.626	187	0.40	1137			56.3	2.5	2.4		Siehe Anleitung	72	2018
RECUP/EC-1200-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.420	0.343	529	1.30	0			58.9	1.8	1.3		Siehe Anleitung	48	2018
RECUP/EC-1600-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.520	553	1.50	91			60.1	1.8	1.4		Siehe Anleitung	54	2018
RECUP/EC-2100-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.621	361	1.30	280			54.3	1.9	1.6		Siehe Anleitung	50	2018
RECUP/EC-2700-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	1.464	450	1.30	450			62.1	2.1	1.6		Siehe Anleitung	58	2018
RECUP/EC-3300-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.929	98	0.20	879			51.3	2.2	1.8		Siehe Anleitung	61	2018
RECUP/EC-4500-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	2.496	235	0.60	1189			33.5	2.2	2		Siehe Anleitung	70	2018
RECUP/EC-6000-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.479	1.494	158	0.40	592			69.6	2.3	2.1		Siehe Anleitung	56	2018
RECUP/EC-8000-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.478	2.367	161	0.40	897			63.8	2.3	2.3		Siehe Anleitung	65	2018
RECUP/EC-10000-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.482	3.640	205	0.40	1131			56.3	2.5	2.4		Siehe Anleitung	72	2018