## Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) b) Modell c) Typ d) Antriebstyp e) Wärmetauschertyp g) Nennvolumenstrom

h) Effektive Eingangsstromstärke

j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom k) Außennenndruck

n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß q) Optisches Warnsignal EU 327/2011 der Filter

o1) Max. interne Leckagerate

Śchalldruckpegelemission

I) Interner Lastverlust Ventilatoren o2) Max. externe Leckagerate m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten p) Energetische Leistung der Filter i) SFPint

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m <sup>3</sup> /s	kW	W/m <sup>3</sup> /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
KIT SV/FILTER-CO2-150 F7+F9-S	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.078	0.114	230	3.90	381	46		51.6	1.2		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	38	2018
KIT SV/FILTER-CO2-200 F7+F9-S	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.110	0.186	230	3.70	459	49		58.1	1.2		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	45	2018
KIT SV/FILTER-CO2-250 F7+F9-S	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.120	0.189	230	2.40	422	60		53.1	1.2		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	49	2018
KIT SV/FILTER-CO2-315 F7+F9-S	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.266	0.443	230	3.30	502	77		54.3	1.3		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018
KIT SV/FILTER-CO2-350 F7+F9-S	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.188	0.202	230	1.90	243	104		48.4	1.3		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	42	2018
KIT SV/FILTER-CO2-400 F7+F9-S	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.434	0.730	230	3.30	482	89		52.1	1.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018
KIT SV/FILTER-CO2-150 F7+F9-W	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.078	0.114	230	3.90	381	46		51.6	1.2		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	38	2018
KIT SV/FILTER-CO2-200 F7+F9-W	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.110	0.186	230	3.70	459	49		58.1	1.2		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	45	2018
KIT SV/FILTER-CO2-250 F7+F9-W	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.120	0.189	230	2.40	422	60		53.1	1.2		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	49	2018
KIT SV/FILTER-CO2-315 F7+F9-W	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.266	0.443	230	3.30	502	77		54.3	1.3		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018
KIT SV/FILTER-CO2-350 F7+F9-W	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.188	0.202	230	1.90	243	104		48.4	1.3		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	42	2018
KIT SV/FILTER-CO2-400 F7+F9-W	NRVU/ UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.434	0.730	230	3.30	482	89		52.1	1.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	52	2018