

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebtyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außeninnenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelmission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.393	0.772	230	1.43	369	157		31.5		2		Siehe Anleitung		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.342	0.749	230	1.24	359	183		31.5		2		Siehe Anleitung		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.668	0.748	230	1.87	208	115		32.1		2		Siehe Anleitung		2018
CJBDT/ALS-FE-10/10-4M-0.75-FCA	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.566	0.719	230	1.59	186	139		32.1		2		Siehe Anleitung		2018
CJBDT/ALS-FE-12/12-6T-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.147	1.605	230	1.91	383	121		38.6		2		Siehe Anleitung		2018
CJBDT/ALS-FE-15/15-6T-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.944	1.422	230	1.57	375	132		38.6		2		Siehe Anleitung		2018