INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m ³ /h]	Débit	ηе [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				•

CJSXR-315-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 51.9 63.9 0.713 1908 698	RPM] 2095 2375 1580
CJSXR-315-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 53.4 63.8 1.013 2163 897 CJSXR-355-0.75 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 55.8 69.5 0.500 1940 518 CJSXR-355-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.4 75.0 0.627 2167 646 CJSXR-355-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 64.2 75.2 0.897 2467 838 CJSXR-355-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 65.5 75.2 1.193 2731 1027 CJSXR-355-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 61.1 68.9 1.804 3340 1188 CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01	
CJSXR-355-0.75 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 55.8 69.5 0.500 1940 518 CJSXR-355-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.4 75.0 0.627 2167 646 CJSXR-355-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 64.2 75.2 0.897 2467 838 CJSXR-355-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 65.5 75.2 1.193 2731 1027 CJSXR-355-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 61.1 68.9 1.804 3340 1188 CJSXR-355-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.0 69.1 2.123 3545 1337 CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01	1580
CJSXR-355-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.4 75.0 0.627 2167 646 CJSXR-355-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 64.2 75.2 0.897 2467 838 CJSXR-355-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 65.5 75.2 1.193 2731 1027 CJSXR-355-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 61.1 68.9 1.804 3340 1188 CJSXR-355-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.0 69.1 2.123 3545 1337 CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 54.7 66.8 0.704 2622 532 CJSXR-400-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01	
CJSXR-355-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 64.2 75.2 0.897 2467 838 CJSXR-355-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 65.5 75.2 1.193 2731 1027 CJSXR-355-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 61.1 68.9 1.804 3340 1188 CJSXR-355-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.0 69.1 2.123 3545 1337 CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 54.7 66.8 0.704 2622 532 CJSXR-400-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.3 66.7 1.013 2979 687 CJSXR-400-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01	1765
CJSXR-355-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 65.5 75.2 1.193 2731 1027 CJSXR-355-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 61.1 68.9 1.804 3340 1188 CJSXR-355-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.0 69.1 2.123 3545 1337 CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 54.7 66.8 0.704 2622 532 CJSXR-400-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.3 66.7 1.013 2979 687 CJSXR-400-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.5 66.6 1.345 3302 843 CJSXR-400-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01	2010
CJSXR-355-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 61.1 68.9 1.804 3340 1188 CJSXR-355-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.0 69.1 2.123 3545 1337 CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 54.7 66.8 0.704 2622 532 CJSXR-400-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.3 66.7 1.013 2979 687 CJSXR-400-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.5 66.6 1.345 3302 843 CJSXR-400-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.6 64.1 1.899 3830 1009 CJSXR-400-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01	2225
CJSXR-355-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.0 69.1 2.123 3545 1337 CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 54.7 66.8 0.704 2622 532 CJSXR-400-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.3 66.7 1.013 2979 687 CJSXR-400-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.5 66.6 1.345 3302 843 CJSXR-400-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.6 64.1 1.899 3830 1009 CJSXR-400-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.6 63.8 2.570 4268 1247	2465
CJSXR-400-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 54.7 66.8 0.704 2622 532 CJSXR-400-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.3 66.7 1.013 2979 687 CJSXR-400-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.5 66.6 1.345 3302 843 CJSXR-400-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.6 64.1 1.899 3830 1009 CJSXR-400-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.6 63.8 2.570 4268 1247	2615
CJSXR-400-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.3 66.7 1.013 2979 687 CJSXR-400-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.5 66.6 1.345 3302 843 CJSXR-400-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.6 64.1 1.899 3830 1009 CJSXR-400-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.6 63.8 2.570 4268 1247	1465
CJSXR-400-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.5 66.6 1.345 3302 843 CJSXR-400-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.6 64.1 1.899 3830 1009 CJSXR-400-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.6 63.8 2.570 4268 1247	1665
CJSXR-400-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.6 64.1 1.899 3830 1009 CJSXR-400-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.6 63.8 2.570 4268 1247	1845
CJSXR-400-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.6 63.8 2.570 4268 1247	2045
	2275
CJSXR-450-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 53.6 65.5 0.742 3127 459	1220
CJSXR450-1.5 IE3	1390
CJSXR-450-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 56.5 65.4 1.421 3947 731	1540
CJSXR-450-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.2 64.4 2.057 4485 944	1750
CJSXR-450-3 IES C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.2 69.4 2.057 4405 944 CJSXR-450-4 IES C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.7 63.3 2.951 5075 1208	1980
CJSXR450-5.5 IE3	2095
	1140
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1270
CJSXR-500-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 58.7 66.0 2.028 5188 825	1445
CJSXR-500-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 59.3 64.9 2.903 5870 1057	1635
CJSXR-500-5.5 IE3	1800
CJSXR-500-7.5 IE3	2000
CJSXR-500-10 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.02 62.0 64.9 5.293 7871 1501	2005
CJSXR-560-1 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 56.1 68.0 0.745 4528 332	835
CJSXR-560-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 56.1 66.2 1.097 5151 430	950
CJSXR-560-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 57.5 66.4 1.412 5921 495	1035
CJSXR-560-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 58.2 65.3 2.105 6780 649	1185
CJSXR-560-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 58.8 64.3 3.010 7666 830	1340
CJSXR-560-5.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 60.4 64.7 3.910 8439 1006	1475
CJSXR-560-7.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 62.6 65.6 5.183 9383 1243	1640
CJSXR-560-10 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.02 63.3 65.0 6.946 10384 1523	1815
CJSXR-560-15 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.02 64.0 65.4 7.394 10167 1676	1875
CJSXR-630-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 57.1 67.2 1.097 6288 359	775
CJSXR-630-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 57.9 66.6 1.479 6987 441	860
CJSXR-630-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 60.7 67.6 2.182 7231 659	1010
CJSXR-630-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 61.4 66.7 3.098 8162 839	1140
CJSXR-630-5.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 63.0 67.1 4.027 8985 1017	1255
CJSXR-630-7.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 65.3 68.2 5.338 9987 1257	1395
CJSXR-630-10 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.02 66.0 67.5 7.255 11097 1551	1550
CJSXR-630-15 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 65.2 66.5 7.475 12455 1408	1535
CJSXR-710-1.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 62.2 72.8 0.992 7537 295	635
CJSXR-710-2 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 63.0 72.2 1.341 8377 363	705
CJSXR-710-3 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 64.1 71.6 1.927 9511 467	800
CJSXR-710-4 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 66.4 71.5 3.284 12025 652	960
CJSXR-710-5.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 68.2 72.0 4.301 13277 794	1060
CJSXR-710-7.5 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 70.6 73.1 5.725 14781 984	1180
CJSXR-710-10 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 71.2 72.4 7.681 16346 1204	1305
CJSXR-710-15 IE3 C Statique L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.01 71.0 72.3 7.548 15489 1245	1305