

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure
EC	Catégorie de rendement
VSD	Variateur de vitesse
SR	Rapport spécifique

[m³/h]	Débit
[Pa]	Pression statique / Pression totale
[RPM]	Vitesse

ηe [%]	Rendement
N	Niveau de rendement N
[kw]	Puissance électrique

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CJTH/PLUS-40-2/4T-1.5-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
CJTH/PLUS-40-6T-0.75-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
CJTH/PLUS-40-6/12T-0.75-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
CJTH/PLUS-45-2/4T-2-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
CJTH/PLUS-56-4T-1-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
CJTH/PLUS-56-4T-1.5-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
CJTH/PLUS-63-4T-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
CJTH/PLUS-63-4T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
CJTH/PLUS-63-4/8T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
CJTH/PLUS-63-4T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
CJTH/PLUS-63-4/8T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
CJTH/PLUS-63-4T-3-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
CJTH/PLUS-63-4/8T-3-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
CJTH/PLUS-63-4T-4-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
CJTH/PLUS-63-4/8T-4-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
CJTH/PLUS-63-6T-0.75-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
CJTH/PLUS-63-6/12T-0.75-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
CJTH/PLUS-63-6T-1-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
CJTH/PLUS-63-6/12T-1-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
CJTH/PLUS-71-4T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
CJTH/PLUS-71-4/8T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
CJTH/PLUS-71-4T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
CJTH/PLUS-71-4/8T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
CJTH/PLUS-71-4T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
CJTH/PLUS-71-4/8T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
CJTH/PLUS-71-4T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
CJTH/PLUS-71-4/8T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
CJTH/PLUS-71-6T-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
CJTH/PLUS-71-6/12T-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
CJTH/PLUS-71-6T-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
CJTH/PLUS-71-6/12T-1-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
CJTH/PLUS-71-6T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
CJTH/PLUS-71-6/12T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
CJTH/PLUS-80-4T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
CJTH/PLUS-80-4/8T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
CJTH/PLUS-80-4T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
CJTH/PLUS-80-4/8T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
CJTH/PLUS-80-4T-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
CJTH/PLUS-80-4/8T-5.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
CJTH/PLUS-80-6T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
CJTH/PLUS-80-6/12T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
CJTH/PLUS-80-6T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
CJTH/PLUS-80-6/12T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
CJTH/PLUS-80-6T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
CJTH/PLUS-80-6/12T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
CJTH/PLUS-80-8T-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
CJTH/PLUS-80-8T-1-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
CJTH/PLUS-90-4T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
CJTH/PLUS-90-4/8T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
CJTH/PLUS-90-4T-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
CJTH/PLUS-90-4/8T-5.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
CJTH/PLUS-90-4T-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
CJTH/PLUS-90-4/8T-7.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
CJTH/PLUS-90-4T-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
CJTH/PLUS-90-4/8T-10-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
CJTH/PLUS-90-6T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
CJTH/PLUS-90-6/12T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
CJTH/PLUS-90-6T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CJHT/PLUS-90-6/12T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
CJHT/PLUS-90-6T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
CJHT/PLUS-90-6/12T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
CJHT/PLUS-90-8T-1-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
CJHT/PLUS-90-8T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
CJHT/PLUS-90-8T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
CJHT/PLUS-100-4T-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
CJHT/PLUS-100-4/8T-7.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
CJHT/PLUS-100-4T-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
CJHT/PLUS-100-4/8T-10-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
CJHT/PLUS-100-4T-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
CJHT/PLUS-100-4/8T-15-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
CJHT/PLUS-100-4T-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
CJHT/PLUS-100-4/8T-20-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
CJHT/PLUS-100-6T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
CJHT/PLUS-100-6/12T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
CJHT/PLUS-100-6T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
CJHT/PLUS-100-6/12T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
CJHT/PLUS-100-6T-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
CJHT/PLUS-40-2/4T-1.5-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
CJHT/PLUS-40-6T-0.75-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
CJHT/PLUS-40-6/12T-0.75-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
CJHT/PLUS-45-2/4T-2-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
CJHT/PLUS-56-4T-1-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
CJHT/PLUS-56-4T-1.5-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
CJHT/PLUS-63-4T-1-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
CJHT/PLUS-63-4T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
CJHT/PLUS-63-4/8T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
CJHT/PLUS-63-4T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
CJHT/PLUS-63-4/8T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
CJHT/PLUS-63-4T-3-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
CJHT/PLUS-63-4/8T-3-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
CJHT/PLUS-63-4T-4-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
CJHT/PLUS-63-4/8T-4-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
CJHT/PLUS-63-6T-0.75-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
CJHT/PLUS-63-6/12T-0.75-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
CJHT/PLUS-63-6T-1-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
CJHT/PLUS-63-6/12T-1-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
CJHT/PLUS-71-4T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
CJHT/PLUS-71-4/8T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
CJHT/PLUS-71-4T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
CJHT/PLUS-71-4/8T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
CJHT/PLUS-71-4T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
CJHT/PLUS-71-4/8T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
CJHT/PLUS-71-4T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
CJHT/PLUS-71-4/8T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
CJHT/PLUS-71-6T-0.75-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
CJHT/PLUS-71-6/12T-0.75-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
CJHT/PLUS-71-6T-1-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
CJHT/PLUS-71-6/12T-1-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
CJHT/PLUS-71-6T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
CJHT/PLUS-71-6/12T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
CJHT/PLUS-80-4T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
CJHT/PLUS-80-4/8T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
CJHT/PLUS-80-4T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
CJHT/PLUS-80-4/8T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
CJHT/PLUS-80-4T-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
CJHT/PLUS-80-4/8T-5.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
CJHT/PLUS-80-6T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
CJHT/PLUS-80-6/12T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
CJHT/PLUS-80-6T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
CJHT/PLUS-80-6/12T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
CJHT/PLUS-80-6T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
CJHT/PLUS-80-6/12T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
CJHT/PLUS-80-8T-0.75-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
CJHT/PLUS-80-8T-1-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
CJHT/PLUS-90-4T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
CJHT/PLUS-90-4/8T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
CJHT/PLUS-90-4T-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
CJHT/PLUS-90-4/8T-5.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
CJHT/PLUS-90-4T-7.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
CJHT/PLUS-90-4/8T-7.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
CJHT/PLUS-90-4T-10-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
CJHT/PLUS-90-4/8T-10-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467

Modèle	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CJHT/PLUS-90-6T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
CJHT/PLUS-90-6/12T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
CJHT/PLUS-90-6T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
CJHT/PLUS-90-6/12T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
CJHT/PLUS-90-6T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
CJHT/PLUS-90-6/12T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
CJHT/PLUS-90-8T-1-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
CJHT/PLUS-90-8T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
CJHT/PLUS-90-8T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
CJHT/PLUS-100-4T-7.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
CJHT/PLUS-100-4/8T-7.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
CJHT/PLUS-100-4T-10-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
CJHT/PLUS-100-4/8T-10-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
CJHT/PLUS-100-4T-15-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
CJHT/PLUS-100-4/8T-15-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
CJHT/PLUS-100-4T-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
CJHT/PLUS-100-4/8T-20-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
CJHT/PLUS-100-6T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
CJHT/PLUS-100-6/12T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
CJHT/PLUS-100-6T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
CJHT/PLUS-100-6/12T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
CJHT/PLUS-100-6T-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
CJHT/PLUS-40-2/4T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-40-4T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-40-6T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-40-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-2/4T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-4T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-6T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-50-4T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-50-6T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-4T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-4/8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-6T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-63-4T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-63-4/8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-63-6T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-63-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-71-4T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-71-4/8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-71-6T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-71-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-80-4T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-80-4/8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-80-6T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-80-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-80-8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-90-4T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-90-4/8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-90-6T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-90-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-90-8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-100-4T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-100-4/8T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-100-4T/9#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-100-6T#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-100-6/12T#-F-400					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-100-6T/9#-F-400 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-40-2/4T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-40-4T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-40-6T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-40-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-2/4T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-4T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-6T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-45-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-50-4T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-50-6T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-4T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-4/8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-6T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJHT/PLUS-56-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			

Modèle	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CJTHT/PLUS-63-4T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-63-4/8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-63-6T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-63-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-71-4T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-71-4/8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-71-6T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-71-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-80-4T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-80-4/8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-80-6T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-80-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-80-8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-90-4T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-90-4/8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-90-6T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-90-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-90-8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-100-4T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-100-4/8T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-100-4T/9#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-100-6T#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-100-6/12T#-F-300					0.0	0.0	0.000			
CJTHT/PLUS-100-6T/9#-F-300 IE3					0.0	0.0	0.000			