INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-56-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	40.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.8	0.802	7946	147	Oui	Non	Non	Non	0.00	1410	1.00
THT-56-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	36.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.1	1.178	9750	158	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-56-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	36.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.1	1.178	9750	158	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-63-2T-12-F-400 IE3	Axial fan	47.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.5	7.814	20536	649	Oui	Non	Non	Non	0.00	2975	1.01
THT-63-2T-20-F-400 IE3	Axial fan	64.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.4	14.616	36469	934	Oui	Non	Non	Non	0.00	2935	1.01
THT-63-4T-1-F-400 IE3	Axial fan	51.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.3	0.832	9246	168	Oui	Non	Non	Non	0.00	1410	1.00
THT-63-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	1.154	10590	194	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-63-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	1.154	10590	194	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-63-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	43.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	1.505	12022	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
THT-63-4/8T-2-F-400	Axial fan	43.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	1.505	12022	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	1415	1.00
THT-63-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	70.3	2.374	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-63-4/8T-3-F-400	Axial fan	63.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	70.0	2.382	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-63-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.8	2.935	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
THT-63-4/8T-4-F-400	Axial fan	64.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.6	2.946	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-63-6T-0.75-F-400	Axial fan	32.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.0	0.644	8785	86	Oui	Non	Non	Non	0.00	905	1.00
THT-63-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	33.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.6	0.634	8785	86	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-63-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	57.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.5	0.920	15881	120	Oui	Non	Non	Non	0.00	935	1.00
THT-63-6/12T-1-F-400	Axial fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.8	0.916	15881	120	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-71-4T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	1.302	12395	187	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-71-4/8T-1.5-F-400	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	1.302	12395	187	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-71-4T-2-F-400 IE3	Axial fan	49.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.7	1.452	13321	196	Oui	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
THT-71-4/8T-2-F-400	Axial fan	49.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.7	1.452	13321	196	Oui	Non	Non	Non	0.00	1415	1.00
THT-71-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	44.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.9	2.297	17049	214	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-71-4/8T-3-F-400	Axial fan	44.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	2.305	17049	214	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-71-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	41.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.5	2.893	19373	225	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
THT-71-4/8T-4-F-400	Axial fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.4	2.903	19373	225	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-71-6T-0.75-F-400	Axial fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.0	0.703	10728	92	Oui	Non	Non	Non	0.00	905	1.00
THT-71-6/12T-0.75-F-400	Axial fan	39.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.6	0.693	10728	92	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-71-6T-1-F-400 IE3	Axial fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.2	0.833	12418	94	Oui	Non	Non	Non	0.00	935	1.00
THT-71-6/12T-1-F-400	Axial fan	39.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	0.830	12418	94	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-71-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	61.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.2	1.146	18201	139	Oui	Non	Non	Non	0.00	930	1.00
THT-71-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	61.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.6	1.141	18201	139	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-80-4T-3-F-400 IE3	Axial fan	48.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.2	2.343	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-80-4/8T-3-F-400	Axial fan	48.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.0	2.351	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-80-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	45.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	3.310	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
THT-80-4/8T-4-F-400	Axial fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.6	3.321	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-80-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	44.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.1	3.904	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-80-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	44.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.9	3.921	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-80-6T-1.5-F-400 IE3	Axial fan	40.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Oui	Non	Non	Non	0.00	930	1.00
THT-80-6/12T-1.5-F-400	Axial fan	41.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.6	1.200	14525	122	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-80-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	39.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.8	1.738	17646	141	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-80-6/12T-2-F-400	Axial fan	39.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.7	1.742	17646	141	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-80-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.9	2.211	26252	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-80-6/12T-3-F-400	Axial fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.9	2.211	26252	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-80-8T-0.75-F-400	Axial fan	49.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	61.3	0.720	15252	84	Oui	Non	Non	Non	0.00	680	1.00
THT-80-8T-1-F-400	Axial fan	37.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.1	0.923	14145	87	Oui	Non	Non	Non	0.00	710	1.00
THT-90-4T-4-F-400 IE3	Axial fan	53.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.0	2.948	19559	290	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
THT-90-4/8T-4-F-400	Axial fan	53.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	2.958	19559	290	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-90-4T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	51.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.2	3.942	24968	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-90-4/8T-5.5-F-400	Axial fan	51.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.9	3.960	24968	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-90-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.2	6.088	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
THT-90-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	48.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.0	6.115	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-90-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	46.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.3	7.725	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-90-4/8T-10-F-400	Axial fan	46.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.3	7.725	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-90-6T-2-F-400 IE3	Axial fan	46.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.8	1.602	19430	138	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-90-6/12T-2-F-400	Axial fan	46.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.7	1.606	19430	138	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-90-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.8	2.584	23856	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-90-6/12T-3-F-400	Axial fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.8	2.584	23856	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-90-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	64.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.7	3.358	34217	229	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-90-6/12T-4-F-400	Axial fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.1	3.386	34217	229	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-90-8T-1-F-400	Axial fan	40.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.2	0.906	15695	84	Oui	Non	Non	Non	0.00	710	1.00
THT-90-8T-2-F-400	Axial fan	58.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	66.2	1.680	26193	134	Oui	Non	Non	Non	0.00	700	1.00
THT-90-8T-3-F-400	Axial fan	61.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.1	1.719	27304	138	Oui	Non	Non	Non	0.00	710	1.00
THT-100-4T-7.5-F-400 IE3	Axial fan	53.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.6	5.107	30352	324	Oui	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
THT-100-4/8T-7.5-F-400	Axial fan	53.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.4	5.130	30352	324	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-100-4T-10-F-400 IE3	Axial fan	48.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.9	8.104	37812	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-100-4/8T-10-F-400	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.6	6.960	35383	361	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-100-4T-15-F-400 IE3	Axial fan	68.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.2	11.209	56718	486	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-100-4/8T-15-F-400	Axial fan	68.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.2	11.209	56718	486	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-100-4T-20-F-400 IE3	Axial fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.9	15.536	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
THT-100-4/8T-20-F-400	Axial fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.9	15.536	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-100-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	49.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.1	11.928	41598	509	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
THT-100-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	47.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.3	15.205	47758	547	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
THT-100-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.6	18.156	59797	713	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-100-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.4	22.195	64542	808	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-100-6T-3-F-400 IE3	Axial fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	2.444	24773	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-100-6/12T-3-F-400	Axial fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	2.444	24773	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-100-6T-4-F-400 IE3	Axial fan	44.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.0	3.080	27666	179	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-100-6/12T-4-F-400	Axial fan	44.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	3.106	27666	179	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-100-6T-5.5-F-400 IE3	Axial fan	64.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.8	4.152	41866	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.1	4.265	29932	237	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	61.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.3	5.685	39865	317	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-100-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	64.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.3	8.105	46285	405	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-4T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	7.189	40348	372	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-112-4T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	52.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.5	10.498	46078	430	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-112-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.5	14.022	52939	475	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-112-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	48.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.7	17.851	59190	524	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	69.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.2	21.869	84836	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	66.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.9	30.021	90919	785	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4/8T/6-10-F-400	Axial fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	7.189	40348	372	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-112-4/8T/6-15-F-400	Axial fan	52.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.5	10.498	46078	430	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-112-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.5	14.022	52939	475	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-112-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	48.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.6	17.890	59190	524	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
THT-112-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	69.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.5	21.776	84836	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.7	10.380	37327	637	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
THT-112-4T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	54.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.4	14.239	54571	514	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
THT-112-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	51.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	17.589	56806	572	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	49.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.4	23.623	65430	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	47.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.1	31.851	77870	697	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	70.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.1	38.396	95965	1016	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-112-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	67.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.7	46.808	101514	1117	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4/8T/9-15-F-400	Axial fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.7	10.380	37327	637	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4/8T/9-20-F-400	Axial fan	54.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.4	14.239	54571	514	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	51.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	17.627	56806	572	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
THT-112-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.6	23.522	65430	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-6T/6-3-F-400 IE3	Axial fan	54.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.0	2.167	26473	159	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-112-6T/6-4-F-400 IE3	Axial fan	51.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.5	2.483	27614	166	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.7	3.587	32383	195	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	43.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	6.095	40964	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	64.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.9	7.879	61182	301	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	63.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	63.7	8.970	75325	271	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6/12T/6-3-F-400	Axial fan	54.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.0	2.167	26473	159	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6/12T/6-4-F-400	Axial fan	50.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.1	2.503	27614	166	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-112-6/12T/6-5.5-F-400	Axial fan	48.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.4	3.603	32383	195	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.00
THT-112-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	43.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	6.095	40964	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	64.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.1	7.977	61182	301	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-112-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	64.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.6	8.842	75325	271	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-112-6T/9-4-F-400 IE3	Axial fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.9	3.345	16100	433	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.0	3.996	30002	239	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	Axial fan	45.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.7	5.403	35128	254	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-112-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	60.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	62.0	7.822	49345	347	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	63.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	63.2	11.693	60096	444	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	64.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	63.6	16.109	66000	563	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.01
THT-125-4T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	56.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.6	14.206	52468	555	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.01
THT-125-4/8T/6-20-F-400	Axial fan	56.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.6	14.206	52468	555	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-125-4T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	58.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.7	18.430	64187	603	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4/8T/6-27-F-400	Axial fan	57.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.4	21.420	68861	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
THT-125-4T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	57.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.5	21.374	68861	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4/8T/6-37-F-400	Axial fan	57.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.9	27.014	80562	688	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	55.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.3	30.419	85614	710	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-125-4T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	52.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	38.298	93997	774	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	50.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.6	43.490	101894	771	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	71.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.5	58.264	131400	1139	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	62.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.9	20.177	41158	1104	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	58.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.6	22.052	50655	915	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4/8T/9-27-F-400	Axial fan	58.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.4	22.099	50655	915	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1465	1.01
THT-125-4/8T/9-37-F-400	Axial fan	53.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.8	28.236	80327	682	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	28.055	80327	682	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-125-4T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	52.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.1	37.971	94662	758	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	50.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.0	47.247	101257	851	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	50.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.3	57.231	112285	921	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/9-100-F-400 IE4	Axial fan	75.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.2	75.214	140681	1450	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	54.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.2	38.451	65714	1151	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.0	42.943	78069	1100	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	56.292	92394	1155	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/12-100-F-400 IE4	Axial fan	49.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.6	73.793	110656	1194	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	Axial fan	53.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.7	4.230	34376	238	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	55.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.9	5.478	42054	259	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/6-7.5-F-400	Axial fan	55.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.9	5.478	42054	259	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/6-10-F-400 IE3	Axial fan	54.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.0	7.884	52782	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/6-10-F-400	Axial fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.2	7.982	52782	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-125-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	11.212	61584	332	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/6-15-F-400	Axial fan	50.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	11.212	61584	332	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.00
THT-125-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	45.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	14.023	69661	331	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/6-24-F-400	Axial fan	68.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.2	17.000	86089	489	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-125-6T/9-10-F-400 IE3	Axial fan	54.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.5	6.783	48432	276	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/9-10-F-400	Axial fan	54.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.8	6.867	48432	276	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-125-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	50.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	11.116	62020	325	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/9-15-F-400	Axial fan	50.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	11.116	62020	325	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.00
THT-125-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	49.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.1	15.093	69760	385	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/9-24-F-400	Axial fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.4	18.366	78613	404	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
THT-125-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	47.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.5	19.889	82197	411	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-125-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	71.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.0	23.489	94989	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
THT-125-6T/12-10-F-400 IE3	Axial fan	53.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.3	7.581	31387	461	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/12-15-F-400 IE3	Axial fan	52.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	11.621	43513	505	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/12-20-F-400 IE3	Axial fan	52.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.8	15.627	58741	500	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.01
THT-125-6T/12-25-F-400 IE3	Axial fan	49.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.0	20.481	69952	524	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
THT-125-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	49.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.4	22.307	73998	534	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
THT-125-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	47.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.6	24.985	77576	552	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	Axial fan	49.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.6	6.086	42328	256	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-140-6T/6-15-F-400 IE3	Axial fan	50.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	10.911	60970	327	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-140-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	47.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.2	15.744	73729	366	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-140-6T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	46.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.2	17.513	78076	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-140-6T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.4	22.289	100966	527	Oui	Non	Oui	Non	0.00	975	1.01
THT-140-6T/9-15-F-400 IE3	Axial fan	51.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	10.945	54136	374	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-140-6T/9-20-F-400 IE3	Axial fan	50.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.2	14.493	67834	388	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-140-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	48.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.2	19.364	78664	433	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-140-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	47.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.0	21.601	83814	443	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
THT-140-6T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	46.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.3	28.927	98881	489	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	69.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.0	34.328	120104	713	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/12-30-F-400 IE3	Axial fan	54.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.5	22.449	72627	605	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
THT-140-6T/12-40-F-400 IE3	Axial fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.8	32.503	90177	623	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/12-50-F-400 IE3	Axial fan	47.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.8	38.561	101923	644	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-20-F-400 IE3	Axial fan	51.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.2	16.025	76585	389	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-160-6T/6-25-F-400 IE3	Axial fan	51.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.5	18.003	83993	394	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-160-6T/6-30-F-400 IE3	Axial fan	50.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	20.833	90110	419	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-160-6T/6-40-F-400 IE3	Axial fan	48.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.4	30.101	110058	478	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-50-F-400 IE3	Axial fan	46.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	37.062	122967	507	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-60-F-400 IE3	Axial fan	65.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.1	47.274	159040	703	Oui	Non	Oui	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-75-F-400 IE3	Axial fan	66.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.7	56.921	176185	774	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-25-F-400 IE3	Axial fan	55.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.8	18.416	74421	494	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-160-6T/9-30-F-400 IE3	Axial fan	52.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	23.111	93047	467	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-160-6T/9-40-F-400 IE3	Axial fan	50.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.9	32.505	109695	535	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-50-F-400 IE3	Axial fan	50.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.6	36.950	117428	566	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-60-F-400 IE3	Axial fan	65.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.3	45.098	150569	711	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-75-F-400 IE3	Axial fan	67.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.8	55.281	165766	812	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/12-60-F-400 IE3	Axial fan	55.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.9	42.930	108411	790	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/12-75-F-400 IE3	Axial fan	52.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.3	56.692	128304	830	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-40-2T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	51.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.5	1.234	5389	428	Oui	Non	Non	Non	0.00	2880	1.00
THT-40-2/4T-1.5-F-300	Axial fan	51.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.3	1.238	5389	428	Oui	Non	Non	Non	0.00	2900	1.00
THT-45-2T-2-F-300 IE3	Axial fan	43.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.2	1.539	7010	345	Oui	Non	Non	Non	0.00	2885	1.00
THT-45-2/4T-2-F-300	Axial fan	43.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.2	1.539	7010	345	Oui	Non	Non	Non	0.00	2940	1.00
THT-45-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	42.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.4	2.295	8645	408	Oui	Non	Non	Non	0.00	2870	1.00
THT-45-2T-4-F-300 IE3	Axial fan	60.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.3	3.133	11946	566	Oui	Non	Non	Non	0.00	2900	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-50-2T-3-F-300 IE3	Axial fan	47.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.2	2.080	8260	427	Oui	Non	Non	Non	0.00	2870	1.00
THT-50-4T-0.75-F-300	Axial fan	37.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.0	0.508	5269	130	Oui	Non	Non	Non	0.00	1425	1.00
THT-56-2T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.5	4.102	13172	554	Oui	Non	Non	Non	0.00	2900	1.01
THT-56-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	40.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	0.793	7946	147	Oui	Non	Non	Non	0.00	1425	1.00
THT-56-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	36.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.6	1.165	9750	158	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-56-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	36.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.1	1.178	9750	158	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-63-2T-12-F-300 IE3	Axial fan	47.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.5	7.814	20536	649	Oui	Non	Non	Non	0.00	2905	1.01
THT-63-2T-20-F-300 IE3	Axial fan	64.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.3	14.632	36469	934	Oui	Non	Non	Non	0.00	2930	1.01
THT-63-4T-1-F-300 IE3	Axial fan	52.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.0	0.822	9246	168	Oui	Non	Non	Non	0.00	1425	1.00
THT-63-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.9	1.142	10590	194	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-63-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	1.154	10590	194	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-63-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	44.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.2	1.475	12022	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	1425	1.00
THT-63-4/8T-2-F-300	Axial fan	43.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.3	1.505	12022	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	1415	1.00
THT-63-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	64.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.1	2.347	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-63-4/8T-3-F-300	Axial fan	63.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	70.0	2.382	20262	269	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-63-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	70.6	2.902	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
THT-63-4/8T-4-F-300	Axial fan	64.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.6	2.946	24239	280	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-63-6T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.0	0.644	8785	86	Oui	Non	Non	Non	0.00	930	1.00
THT-63-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	32.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.0	0.644	8785	86	Oui	Non	Non	Non	0.00	930	1.00
THT-63-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	57.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.5	0.920	15881	120	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
THT-63-6/12T-1-F-300	Axial fan	57.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.4	0.921	15881	120	Oui	Non	Non	Non	0.00	935	1.00
THT-71-4T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	50.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	1.288	12395	187	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-71-4/8T-1.5-F-300	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	1.302	12395	187	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-71-4T-2-F-300 IE3	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.8	1.423	13321	196	Oui	Non	Non	Non	0.00	1425	1.00
THT-71-4/8T-2-F-300	Axial fan	49.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.7	1.452	13321	196	Oui	Non	Non	Non	0.00	1415	1.00
THT-71-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	44.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	2.271	17049	214	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-71-4/8T-3-F-300	Axial fan	44.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	2.305	17049	214	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-71-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	42.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.1	2.860	19373	225	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
THT-71-4/8T-4-F-300	Axial fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.4	2.903	19373	225	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-71-6T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.0	0.703	10728	92	Oui	Non	Non	Non	0.00	930	1.00
THT-71-6/12T-0.75-F-300	Axial fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.0	0.703	10728	92	Oui	Non	Non	Non	0.00	930	1.00
THT-71-6T-1-F-300 IE3	Axial fan	38.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.2	0.833	12418	94	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
THT-71-6/12T-1-F-300	Axial fan	38.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.1	0.834	12418	94	Oui	Non	Non	Non	0.00	935	1.00
THT-71-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	61.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.2	1.146	18201	139	Oui	Non	Non	Non	0.00	945	1.00
THT-71-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	61.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.2	1.146	18201	139	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-80-4T-3-F-300 IE3	Axial fan	49.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.8	2.317	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-80-4/8T-3-F-300	Axial fan	48.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.0	2.351	16940	242	Oui	Non	Non	Non	0.00	1430	1.00
THT-80-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	46.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	3.273	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
THT-80-4/8T-4-F-300	Axial fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.6	3.321	20401	267	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-80-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	45.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	3.860	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-80-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	44.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.9	3.921	22170	284	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-80-6T-1.5-F-300 IE3	Axial fan	40.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Oui	Non	Non	Non	0.00	945	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-80-6/12T-1.5-F-300	Axial fan	40.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	1.206	14525	122	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-80-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	39.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.8	1.738	17646	141	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-80-6/12T-2-F-300	Axial fan	39.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.5	1.749	17646	141	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-80-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.9	2.211	26252	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-80-6/12T-3-F-300	Axial fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.9	2.211	26252	197	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
THT-80-8T-0.75-F-300	Axial fan	49.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	61.3	0.720	15252	84	Oui	Non	Non	Non	0.00	680	1.00
THT-80-8T-1-F-300	Axial fan	37.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.6	0.911	14145	87	Oui	Non	Non	Non	0.00	710	1.00
THT-90-4T-4-F-300 IE3	Axial fan	54.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.6	2.915	19559	290	Oui	Non	Non	Non	0.00	1420	1.00
THT-90-4/8T-4-F-300	Axial fan	53.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.8	2.958	19559	290	Oui	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
THT-90-4T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	52.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.8	3.898	24968	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-90-4/8T-5.5-F-300	Axial fan	51.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.9	3.960	24968	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-90-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.2	6.088	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-90-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	48.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.0	6.115	31608	339	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-90-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	46.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.6	7.674	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-90-4/8T-10-F-300	Axial fan	46.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.3	7.725	35139	365	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-90-6T-2-F-300 IE3	Axial fan	46.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.8	1.602	19430	138	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-90-6/12T-2-F-300	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.5	1.611	19430	138	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-90-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.8	2.584	23856	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-90-6/12T-3-F-300	Axial fan	41.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.8	2.584	23856	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
THT-90-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	64.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.7	3.358	34217	229	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-90-6/12T-4-F-300	Axial fan	64.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.4	3.374	34217	229	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-90-8T-1-F-300	Axial fan	40.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.8	0.894	15695	84	Oui	Non	Non	Non	0.00	710	1.00
THT-90-8T-2-F-300	Axial fan	37.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.5	1.603	20868	103	Oui	Non	Non	Non	0.00	710	1.00
THT-90-8T-3-F-300	Axial fan	61.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.9	1.698	27304	138	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-100-4T-7.5-F-300 IE3	Axial fan	53.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.6	5.107	30352	324	Oui	Non	Non	Non	0.00	1460	1.00
THT-100-4/8T-7.5-F-300	Axial fan	53.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.4	5.130	30352	324	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-100-4T-10-F-300 IE3	Axial fan	49.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.2	8.050	37812	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-100-4/8T-10-F-300	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.6	6.960	35383	361	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-100-4T-15-F-300 IE3	Axial fan	68.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.7	11.136	56718	486	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-100-4/8T-15-F-300	Axial fan	68.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.2	11.209	56718	486	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-100-4T-20-F-300 IE3	Axial fan	67.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	66.6	15.386	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-100-4/8T-20-F-300	Axial fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.9	15.536	66466	558	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-100-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	49.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.5	11.850	41598	509	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-100-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	48.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.8	15.058	47758	547	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-100-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	65.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.6	18.156	59797	713	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-100-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	65.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.1	21.959	64542	808	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-100-6T-3-F-300 IE3	Axial fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	2.444	24773	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-100-6/12T-3-F-300	Axial fan	45.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.0	2.444	24773	162	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
THT-100-6T-4-F-300 IE3	Axial fan	44.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.0	3.080	27666	179	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-100-6/12T-4-F-300	Axial fan	44.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.8	3.095	27666	179	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-100-6T-5.5-F-300 IE3	Axial fan	64.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.8	4.152	41866	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	46.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.1	4.265	29932	237	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	61.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.3	5.685	39865	317	Oui	Non	Non	Non	0.00	965	1.00
THT-100-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.6	8.187	46285	405	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-4T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	58.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.9	7.142	40348	372	Oui	Non	Non	Non	0.00	1445	1.00
THT-112-4T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	52.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.8	10.430	46078	430	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-112-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	50.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.0	13.887	52939	475	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-112-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	48.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.7	17.851	59190	524	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	69.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.0	21.637	84836	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	66.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.9	30.021	90919	785	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4/8T/6-10-F-300	Axial fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	59.4	7.189	40348	372	Oui	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
THT-112-4/8T/6-15-F-300	Axial fan	52.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.5	10.498	46078	430	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-112-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.5	14.022	52939	475	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
THT-112-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	48.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.6	17.890	59190	524	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
THT-112-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	69.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.5	21.776	84836	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-112-4T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	64.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.1	10.312	37327	637	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	55.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.0	14.101	54571	514	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	51.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	17.589	56806	572	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.9	23.372	65430	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	47.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.1	31.851	77870	697	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	70.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.1	38.396	95965	1016	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-112-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	67.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.7	46.808	101514	1117	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-112-4/8T/9-15-F-300	Axial fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.7	10.380	37327	637	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4/8T/9-20-F-300	Axial fan	54.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.4	14.239	54571	514	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-112-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	51.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	17.627	56806	572	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
THT-112-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.6	23.522	65430	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-112-6T/6-3-F-300 IE3	Axial fan	54.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.0	2.167	26473	159	Oui	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
THT-112-6T/6-4-F-300 IE3	Axial fan	51.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.5	2.483	27614	166	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.7	3.587	32383	195	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	43.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	6.095	40964	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	965	1.00
THT-112-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.2	7.959	61182	301	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	63.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	63.7	8.970	75325	271	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6/12T/6-3-F-300	Axial fan	54.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.0	2.167	26473	159	Oui	Non	Non	Non	0.00	940	1.00
THT-112-6/12T/6-4-F-300	Axial fan	50.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.3	2.494	27614	166	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-112-6/12T/6-5.5-F-300	Axial fan	48.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.6	3.595	32383	195	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	43.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	6.095	40964	231	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.2	7.959	61182	301	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-112-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	64.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.6	8.842	75325	271	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.00
THT-112-6T/9-4-F-300 IE3	Axial fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.9	3.345	16100	433	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.0	3.996	30002	239	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	Axial fan	45.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.7	5.403	35128	254	Oui	Non	Non	Non	0.00	965	1.00
THT-112-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	60.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	61.3	7.901	49345	347	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	63.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	63.2	11.693	60096	444	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-112-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	64.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	63.6	16.109	66000	563	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	57.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.2	14.069	52468	555	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-125-4/8T/6-20-F-300	Axial fan	56.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.6	14.206	52468	555	Oui	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
THT-125-4T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	58.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.7	18.430	64187	603	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4/8T/6-27-F-300	Axial fan	57.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.4	21.420	68861	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
THT-125-4T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	57.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.1	21.147	68861	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4/8T/6-37-F-300	Axial fan	57.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.9	27.014	80562	688	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	55.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.3	30.419	85614	710	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	52.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	38.298	93997	774	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	50.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.6	43.490	101894	771	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	71.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	69.5	58.264	131400	1139	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	62.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.9	20.177	41158	1104	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	59.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.2	21.817	50655	915	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4/8T/9-27-F-300	Axial fan	58.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.4	22.099	50655	915	Oui	Non	Oui	Non	0.00	1465	1.01
THT-125-4/8T/9-37-F-300	Axial fan	53.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.8	28.236	80327	682	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.1	28.055	80327	682	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	52.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.1	37.971	94662	758	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	50.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.0	47.247	101257	851	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	50.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.3	57.231	112285	921	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/9-100-F-300 IE4	Axial fan	75.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	73.2	75.214	140681	1450	Oui	Non	Non	Non	0.00	1485	1.01
THT-125-4T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	54.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.2	38.451	65714	1151	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.0	42.943	78069	1100	Oui	Non	Non	Non	0.00	1475	1.01
THT-125-4T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.8	56.292	92394	1155	Oui	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
THT-125-4T/12-100-F-300 IE4	Axial fan	49.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.6	73.793	110656	1194	Oui	Non	Non	Non	0.00	1485	1.01
THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	Axial fan	53.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.7	4.230	34376	238	Oui	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	55.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.9	5.478	42054	259	Oui	Non	Non	Non	0.00	965	1.00
THT-125-6/12T/6-7.5-F-300	Axial fan	55.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.9	5.478	42054	259	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/6-10-F-300 IE3	Axial fan	54.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.4	7.964	52782	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/6-10-F-300	Axial fan	54.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.4	7.964	52782	295	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-125-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	11.212	61584	332	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/6-15-F-300	Axial fan	50.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	11.212	61584	332	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	45.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	14.023	69661	331	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-125-6/12T/6-24-F-300	Axial fan	68.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.2	17.000	86089	489	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.00
THT-125-6T/9-10-F-300 IE3	Axial fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.9	6.851	48432	276	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/9-10-F-300	Axial fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	55.9	6.851	48432	276	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-125-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	50.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	11.116	62020	325	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6/12T/9-15-F-300	Axial fan	50.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.4	11.116	62020	325	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	49.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.1	15.093	69760	385	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-125-6/12T/9-24-F-300	Axial fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.4	18.366	78613	404	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-125-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	47.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.5	19.889	82197	411	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
THT-125-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	71.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	71.0	23.489	94989	640	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
THT-125-6T/12-10-F-300 IE3	Axial fan	52.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.7	7.658	31387	461	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-125-6T/12-15-F-300 IE3	Axial fan	52.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	11.621	43513	505	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
THT-125-6T/12-20-F-300 IE3	Axial fan	52.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.8	15.627	58741	500	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.01
THT-125-6T/12-25-F-300 IE3	Axial fan	49.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.0	20.481	69952	524	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
THT-125-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	49.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.4	22.307	73998	534	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
THT-125-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	47.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.6	24.985	77576	552	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	Axial fan	49.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.6	6.086	42328	256	Oui	Non	Non	Non	0.00	965	1.00
THT-140-6T/6-15-F-300 IE3	Axial fan	50.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.7	10.911	60970	327	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-140-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	47.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.2	15.744	73729	366	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-140-6T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	46.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.2	17.513	78076	377	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-140-6T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.4	22.289	100966	527	Oui	Non	Oui	Non	0.00	980	1.01
THT-140-6T/9-15-F-300 IE3	Axial fan	51.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	10.945	54136	374	Oui	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
THT-140-6T/9-20-F-300 IE3	Axial fan	50.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.2	14.493	67834	388	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-140-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	48.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.2	19.364	78664	433	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-140-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	47.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.0	21.601	83814	443	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
THT-140-6T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	46.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.3	28.927	98881	489	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	69.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	68.0	34.328	120104	713	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/12-30-F-300 IE3	Axial fan	54.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.5	22.449	72627	605	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.01
THT-140-6T/12-40-F-300 IE3	Axial fan	48.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	46.8	32.503	90177	623	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-140-6T/12-50-F-300 IE3	Axial fan	47.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.8	38.561	101923	644	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-20-F-300 IE3	Axial fan	51.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.2	16.025	76585	389	Oui	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
THT-160-6T/6-25-F-300 IE3	Axial fan	51.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.5	18.003	83993	394	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-160-6T/6-30-F-300 IE3	Axial fan	50.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	49.6	20.833	90110	419	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-160-6T/6-40-F-300 IE3	Axial fan	48.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	47.4	30.101	110058	478	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-50-F-300 IE3	Axial fan	46.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	45.4	37.062	122967	507	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-60-F-300 IE3	Axial fan	65.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.1	47.274	159040	703	Oui	Non	Oui	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/6-75-F-300 IE3	Axial fan	66.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.7	56.921	176185	774	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-25-F-300 IE3	Axial fan	55.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	54.8	18.416	74421	494	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-160-6T/9-30-F-300 IE3	Axial fan	52.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	51.4	23.111	93047	467	Oui	Non	Non	Non	0.00	980	1.00
THT-160-6T/9-40-F-300 IE3	Axial fan	50.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.9	32.505	109695	535	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-50-F-300 IE3	Axial fan	50.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	48.6	36.950	117428	566	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-60-F-300 IE3	Axial fan	65.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	64.3	45.098	150569	711	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/9-75-F-300 IE3	Axial fan	67.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	D	Totale	65.8	55.281	165766	812	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/12-60-F-300 IE3	Axial fan	55.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	53.9	42.930	108411	790	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01
THT-160-6T/12-75-F-300 IE3	Axial fan	52.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	50.3	56.692	128304	830	Oui	Non	Non	Non	0.00	985	1.01