

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

- a) typ wentylatora

b) sprawność wentylatora [%]

c) VSD uwzględniony w danych

d) kategoria pomiaru
- e) kategoria sprawności

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) wentylator podwójnego zastosowania

h2) wentylator rewersyjny

h3) wentylator niskosumowy
- i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V

k) oBEP

l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]

m) współczynnik właściwy
- j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC/ATEX-25-2T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-25-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-31-2T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-31-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-35-2T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-35-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-40-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-40-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-45-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-45-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-50-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-56-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-56-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-63-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-63-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-71-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-71-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-80-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-80-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-90-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-90-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-100-4T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-100-6T/H/2G Ex db									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-25-2T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-25-4T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-31-2T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-31-4T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-35-2T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-35-4T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-40-4T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-40-6T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-45-4T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-45-6T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-50-4T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-50-6T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							
HC/ATEX-56-4T/H/2G Ex eb									ErP: Wyłączając. ATEX							

ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HC/ATEX-56-6T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-63-4T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-63-6T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-71-4T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-71-6T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-80-4T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-80-6T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-90-4T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-90-6T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-100-4T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-100-6T/H/2G Ex eb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-25-2T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-25-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-31-2T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-31-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-35-2T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-35-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-40-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-40-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-45-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-45-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-50-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-50-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-56-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-56-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-63-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-63-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-71-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-71-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-80-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-80-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-90-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-90-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-100-4T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						
HC/ATEX-100-6T/H/2D Ex tb										ErP: Wyłączając. ATEX						