

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador
b) eficiência do ventilador [%]
c) VSD considerado nos dados
d) categoria de medição
- e) categoria de eficiência
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de dupla utilização
h2) ventilador reversível
h3) ventilador de baixo ruído
- i) tensão CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocidade do ventilador [rpm]
m) relação específica
- j) p) q) elementos significativos, informações de
desmontagem e reciclagem no manual do produto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	66.9	0.476	1299	626	Não	Não	Não	Não	0.00	3000	1.01
PF-H925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	66.2	0.724	1514	853	Não	Não	Não	Não	0.00	3500	1.01
PF-H925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.6	0.892	1678	1049	Não	Não	Não	Não	0.00	3880	1.01
PF-H925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.6	1.286	1913	1360	Não	Não	Não	Não	0.00	4420	1.01
PF-H925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.1	1.338	1979	1386	Não	Não	Não	Não	0.00	4500	1.01
PF-H1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	66.6	0.714	1858	689	Não	Não	Não	Não	0.00	2780	1.01
PF-H1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.9	0.878	2058	846	Não	Não	Não	Não	0.00	3080	1.01
PF-H1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.9	1.258	2338	1092	Não	Não	Não	Não	0.00	3500	1.01
PF-H1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.1	1.590	2539	1287	Não	Não	Não	Não	0.00	3800	1.01
PF-H1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.6	0.469	1605	513	Não	Não	Não	Não	0.00	2400	1.01
PF-H1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.9	1.262	2768	925	Não	Não	Não	Não	0.00	2920	1.01
PF-H1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.5	1.492	2937	1043	Não	Não	Não	Não	0.00	3100	1.01
PF-H1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.5	0.469	1894	434	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.00
PF-H1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.2	0.672	2179	574	Não	Não	Não	Não	0.00	2300	1.01
PF-H1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.7	0.871	2436	717	Não	Não	Não	Não	0.00	2570	1.01
PF-H1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.4	2.400	4177	1235	Não	Não	Não	Não	0.00	3000	1.01
PF-H1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.7	0.656	2605	480	Não	Não	Não	Não	0.00	1870	1.00
PF-H1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	73.1	0.863	2925	605	Não	Não	Não	Não	0.00	2100	1.01
PF-H1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.0	1.257	3341	791	Não	Não	Não	Não	0.00	2400	1.01
PF-H1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.7	1.654	3689	964	Não	Não	Não	Não	0.00	2650	1.01
PF-H1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	74.3	0.877	3438	534	Não	Não	Não	Não	0.00	1800	1.01
PF-H1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	73.5	1.228	3879	678	Não	Não	Não	Não	0.00	2030	1.01
PF-H1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.9	1.677	4338	848	Não	Não	Não	Não	0.00	2270	1.01
PF-H1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.5	2.462	4929	1096	Não	Não	Não	Não	0.00	2580	1.01
PF-H1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.8	3.112	5348	1291	Não	Não	Não	Não	0.00	2800	1.01
PF-H1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	73.5	1.603	4871	726	Não	Não	Não	Não	0.00	1750	1.01
PF-H1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.0	2.393	5567	948	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.01
PF-H1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.9	3.236	6180	1167	Não	Não	Não	Não	0.00	2220	1.01
PF-H1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.9	4.301	6821	1422	Não	Não	Não	Não	0.00	2450	1.01
PF-H1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.7	5.027	7237	1602	Não	Não	Não	Não	0.00	2600	1.02
PF-H1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	74.5	1.633	5988	612	Não	Não	Não	Não	0.00	1440	1.01
PF-H1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.0	2.456	6861	804	Não	Não	Não	Não	0.00	1650	1.01
PF-H1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.9	3.215	7527	967	Não	Não	Não	Não	0.00	1810	1.01
PF-H1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.0	4.288	8318	1180	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.01
PF-H1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.0	5.820	9273	1468	Não	Não	Não	Não	0.00	2230	1.01
PF-H1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.7	7.185	9982	1700	Não	Não	Não	Não	0.00	2400	1.02

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.4	2.343	8404	627	Não	Não	Não	Não	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.2	3.216	9372	780	Não	Não	Não	Não	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.3	4.271	10343	950	Não	Não	Não	Não	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.3	5.760	11504	1175	Não	Não	Não	Não	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.7	7.842	12798	1454	Não	Não	Não	Não	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.7	10.727	14219	1795	Não	Não	Não	Não	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.2	1.746	7496	499	Não	Não	Não	Não	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.5	4.284	12557	788	Não	Não	Não	Não	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.7	5.747	13953	973	Não	Não	Não	Não	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.4	7.771	15772	1181	Não	Não	Não	Não	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.3	11.002	17723	1491	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.3	2.332	10277	502	Não	Não	Não	Não	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.8	3.265	11335	642	Não	Não	Não	Não	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.1	5.689	15004	899	Não	Não	Não	Não	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.5	7.832	16763	1122	Não	Não	Não	Não	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.3	11.386	18990	1440	Não	Não	Não	Não	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.9	15.630	21101	1778	Não	Não	Não	Não	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.1	3.318	12309	605	Não	Não	Não	Não	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.3	4.312	13479	726	Não	Não	Não	Não	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.4	15.794	25742	1484	Não	Não	Não	Não	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.8	19.442	27669	1714	Não	Não	Não	Não	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.8	4.368	16462	607	Não	Não	Não	Não	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.1	5.782	18214	743	Não	Não	Não	Não	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.5	8.030	20315	924	Não	Não	Não	Não	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.9	11.579	23118	1196	Não	Não	Não	Não	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	66.9	0.476	1299	626	Não	Não	Não	Não	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	66.2	0.724	1514	853	Não	Não	Não	Não	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.6	0.892	1678	1049	Não	Não	Não	Não	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.6	1.286	1913	1360	Não	Não	Não	Não	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.1	1.338	1979	1386	Não	Não	Não	Não	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	66.6	0.714	1858	689	Não	Não	Não	Não	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.9	0.878	2058	846	Não	Não	Não	Não	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.9	1.258	2338	1092	Não	Não	Não	Não	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.1	1.590	2539	1287	Não	Não	Não	Não	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.6	0.469	1605	513	Não	Não	Não	Não	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.9	1.262	2768	925	Não	Não	Não	Não	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.5	1.492	2937	1043	Não	Não	Não	Não	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.5	0.469	1894	434	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.2	0.672	2179	574	Não	Não	Não	Não	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.7	0.871	2436	717	Não	Não	Não	Não	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.4	2.400	4177	1235	Não	Não	Não	Não	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.7	0.656	2605	480	Não	Não	Não	Não	0.00	1870	1.00

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

www.sodeca.com

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	73.1	0.863	2925	605	Não	Não	Não	Não	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.0	1.257	3341	791	Não	Não	Não	Não	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.7	1.654	3689	964	Não	Não	Não	Não	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	74.3	0.877	3438	534	Não	Não	Não	Não	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	73.5	1.228	3879	678	Não	Não	Não	Não	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.9	1.677	4338	848	Não	Não	Não	Não	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.5	2.462	4929	1096	Não	Não	Não	Não	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.8	3.112	5348	1291	Não	Não	Não	Não	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	73.5	1.603	4871	726	Não	Não	Não	Não	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.0	2.393	5567	948	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.9	3.236	6180	1167	Não	Não	Não	Não	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.9	4.301	6821	1422	Não	Não	Não	Não	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.7	5.027	7237	1602	Não	Não	Não	Não	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	74.5	1.633	5988	612	Não	Não	Não	Não	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.0	2.456	6861	804	Não	Não	Não	Não	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.9	3.215	7527	967	Não	Não	Não	Não	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.0	4.288	8318	1180	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.0	5.820	9273	1468	Não	Não	Não	Não	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.7	7.185	9982	1700	Não	Não	Não	Não	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	72.4	2.343	8404	627	Não	Não	Não	Não	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.2	3.216	9372	780	Não	Não	Não	Não	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.3	4.271	10343	950	Não	Não	Não	Não	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.3	5.760	11504	1175	Não	Não	Não	Não	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.7	7.842	12798	1454	Não	Não	Não	Não	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	68.7	10.727	14219	1795	Não	Não	Não	Não	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.2	1.746	7496	499	Não	Não	Não	Não	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.5	4.284	12557	788	Não	Não	Não	Não	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.7	5.747	13953	973	Não	Não	Não	Não	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	70.4	7.771	15772	1181	Não	Não	Não	Não	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.3	11.002	17723	1491	Não	Não	Não	Não	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	71.3	2.332	10277	502	Não	Não	Não	Não	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	É necessário instalar o VSD com este ventilador	C	Estático	69.8	3.265	11335	642	Não	Não	Não	Não	0.00	1300	1.01