

INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-------------|--|--|--|--------------------------|
| b) Modell | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utformad flödes hastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervARNING |
| c) Typologi | g) Nominell flödes hastighet | k) Nominellt extert tryck | o1) Max. intern läckagehastighet | r) LWA strålade |
| d) Drevtyp | h) Effektivt ineffekt | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar | o2) Max. extern läckagehastighet | |
| e) HRS-typ | i) SFPint | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar | p) Filters energiprestanda | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	Wm ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-1200-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.428	0.342	529	1.30	0			58.9	1.8	1.3		Se handboken	48	2018
RECUP/EC-1600-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	0.520	532	1.50	109			60.1	1.8	1.4		Se handboken	54	2018
RECUP/EC-2100-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	0.621	345	1.30	294			54.3	1.9	1.6		Se handboken	50	2018
RECUP/EC-2700-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	1.464	427	1.30	460			62.1	2.1	1.6		Se handboken	58	2018
RECUP/EC-3300-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	0.930	96	0.20	881			51.3	2.2	1.8		Se handboken	61	2018
RECUP/EC-4500-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.482	2.493	218	0.60	1199			33.5	2.2	2		Se handboken	70	2018
RECUP/EC-6000-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.478	1.493	145	0.40	597			69.6	2.3	2.1		Se handboken	56	2018
RECUP/EC-8000-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.483	2.376	149	0.40	902			63.8	2.3	2.3		Se handboken	65	2018
RECUP/EC-10000-HF6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.476	3.626	187	0.40	1137			56.3	2.5	2.4		Se handboken	72	2018
RECUP/EC-1200-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.420	0.343	529	1.30	0			58.9	1.8	1.3		Se handboken	48	2018
RECUP/EC-1600-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.483	0.520	553	1.50	91			60.1	1.8	1.4		Se handboken	54	2018
RECUP/EC-2100-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.483	0.621	361	1.30	280			54.3	1.9	1.6		Se handboken	50	2018
RECUP/EC-2700-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.483	1.464	450	1.30	450			62.1	2.1	1.6		Se handboken	58	2018
RECUP/EC-3300-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.483	0.929	98	0.20	879			51.3	2.2	1.8		Se handboken	61	2018
RECUP/EC-4500-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.484	2.496	235	0.60	1189			33.5	2.2	2		Se handboken	70	2018
RECUP/EC-6000-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.479	1.494	158	0.40	592			69.6	2.3	2.1		Se handboken	56	2018
RECUP/EC-8000-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.478	2.367	161	0.40	897			63.8	2.3	2.3		Se handboken	65	2018
RECUP/EC-10000-HF7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74	0.482	3.640	205	0.40	1131			56.3	2.5	2.4		Se handboken	72	2018