

# INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |             |  |   |  |                          |
|-------------|--|---|--|--------------------------|
| b) Modell   | f) Termisk effektivitet för värmeåtervinning (%) | j) Strömningshastighet vid utformad flödeshastighet | n) Statisk effektivitet för fläktar enligt (EU) 327/2011 | q) Visuell filtervARNING |
| c) Typologi | g) Nominell flödeshastighet                      | k) Nominellt extert tryck                           | o1) Max. intern läckagehastighet                         | r) LWA strålade          |
| d) Drevtyp  | h) Effektivt ineffekt                            | l) Internt tryckfall för ventilationsdelar          | o2) Max. extern läckagehastighet                         |                          |
| e) HRS-typ  | i) SFPint  | m) Internt tryckfall för icke-ventilationsdelar     | p) Filters energiprestanda                               |                          |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
REB/EC-V-1500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75	0.316	0.886	874	1.37	397	367		71.7	1.4	1.9		Se handboken	62	2018
REB/EC-V-2000 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75.5	0.401	0.948	503	1.04	440	278		67.4	1.6	2.1		Se handboken	61	2018
REB/EC-V-2300 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75.2	0.452	1.487	618	1.17	589	407		69.6	1.7	2.2		Se handboken	66	2018
REB/EC-V-2800 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.8	0.515	2.255	926	1.33	641	451		69.5	1.9	2.6		Se handboken	68	2018
REB/EC-V-3800 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75.1	0.735	2.497	648	1.27	628	387		67.0	1.8	2.5		Se handboken	67	2018
REB/EC-V-4500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.899	2.535	824	1.56	529	391		77.9	2.4	2.9		Se handboken	65	2018
REB/EC-V-5500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.9	1.064	4.796	734	1.44	864	537		70.4	2.3	2.9		Se handboken	71	2018
REB/EC-V-6500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	1.157	6.258	825	1.57	1133	561		68.3	2	2.8		Se handboken	74	2018
REB/EC-V-8000 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.8	1.447	6.135	786	1.52	856	422		70.8	2.4	2.8		Se handboken	73	2018
REB/EC-V-1500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.9	0.331	0.899	955	1.43	350	407		71.7	1.4	1.9		Se handboken	61	2018
REB/EC-V-2000 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.567	0.974	913	1.46	88	457		67.4	1.6	2.1		Se handboken	60	2018
REB/EC-V-2300 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.574	1.568	906	1.48	300	586		69.6	1.7	2.2		Se handboken	65	2018
REB/EC-V-2800 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.9	0.504	2.240	927	1.30	645	450		69.5	1.9	2.6		Se handboken	68	2018
REB/EC-V-3800 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	0.882	2.580	863	1.53	423	509		67.0	1.8	2.5		Se handboken	67	2018
REB/EC-V-4500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.907	2.541	857	1.57	507	410		77.9	2.4	2.9		Se handboken	65	2018
REB/EC-V-5500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	1.140	4.877	830	1.54	762	606		70.4	2.3	2.9		Se handboken	71	2018
REB/EC-V-6500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	1.136	6.227	830	1.54	1140	563		68.3	2	2.8		Se handboken	74	2018
REB/EC-V-8000 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.8	1.414	6.093	788	1.48	860	425		70.8	2.4	2.8		Se handboken	73	2018
REB/EC-H-1500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75	0.316	0.886	874	1.37	397	367		71.7	1.4	1.9		Se handboken	62	2018
REB/EC-H-2000 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75.5	0.401	0.948	503	1.04	440	278		67.4	1.6	2.1		Se handboken	61	2018
REB/EC-H-2300 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75.2	0.452	1.487	618	1.17	589	407		69.6	1.7	2.2		Se handboken	66	2018
REB/EC-H-2800 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.8	0.515	2.255	926	1.33	641	451		69.5	1.9	2.6		Se handboken	68	2018
REB/EC-H-3800 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	75.1	0.735	2.497	648	1.27	628	387		67.0	1.8	2.5		Se handboken	67	2018
REB/EC-H-4500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.899	2.535	824	1.56	529	391		77.9	2.4	2.9		Se handboken	65	2018
REB/EC-H-5500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.9	1.064	4.796	734	1.44	864	537		70.4	2.3	2.9		Se handboken	71	2018
REB/EC-H-6500 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	1.157	6.258	825	1.57	1133	561		68.3	2	2.8		Se handboken	74	2018
REB/EC-H-8000 F6+F8	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.8	1.447	6.135	786	1.52	856	422		70.8	2.4	2.8		Se handboken	73	2018
REB/EC-H-1500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.9	0.331	0.899	955	1.43	350	407		71.7	1.4	1.9		Se handboken	61	2018
REB/EC-H-2000 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.567	0.974	913	1.46	88	457		67.4	1.6	2.1		Se handboken	60	2018
REB/EC-H-2300 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.574	1.568	906	1.48	300	586		69.6	1.7	2.2		Se handboken	65	2018
REB/EC-H-2800 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.9	0.504	2.240	927	1.30	645	450		69.5	1.9	2.6		Se handboken	68	2018
REB/EC-H-3800 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	0.882	2.580	863	1.53	423	509		67.0	1.8	2.5		Se handboken	67	2018
REB/EC-H-4500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.6	0.907	2.541	857	1.57	507	410		77.9	2.4	2.9		Se handboken	65	2018

## INFORMATION OM EKODESIGN

Gäller ventilationsaggregat som inte är bostadshus (NRVU)

Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1253/2014 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%				
REB/EC-H5500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	1.140	4.877	830	1.54	762	606		70.4	2.3	2.9		Se handboken	71	2018
REB/EC-H6500 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.7	1.136	6.227	830	1.54	1140	563		68.3	2	2.8		Se handboken	74	2018
REB/EC-H8000 F7+F9	NRVU / BVU	Varierande hastighet	Återställande	74.8	1.414	6.093	788	1.48	860	425		70.8	2.4	2.8		Se handboken	73	2018