ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelemission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-1200-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.428	0.342	529	1.30	0			58.9	1.8	1.3		Siehe Anleitung	48	2018
RECUP/EC-1600-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.520	532	1.50	109			60.1	1.8	1.4		Siehe Anleitung	54	2018
RECUP/EC-2100-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.621	345	1.30	294			54.3	1.9	1.6		Siehe Anleitung	50	2018
RECUP/EC-2700-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	1.464	427	1.30	460			62.1	2.1	1.6		Siehe Anleitung	58	2018
RECUP/EC-3300-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.930	96	0.20	881			51.3	2.2	1.8		Siehe Anleitung	61	2018
RECUP/EC-4500-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.482	2.493	218	0.60	1199			33.5	2.2	2		Siehe Anleitung	70	2018
RECUP/EC-6000-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.478	1.493	145	0.40	597			69.6	2.3	2.1		Siehe Anleitung	56	2018
RECUP/EC-8000-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	2.376	149	0.40	902			63.8	2.3	2.3		Siehe Anleitung	65	2018
RECUP/EC-10000-H-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.476	3.626	187	0.40	1137			56.3	2.5	2.4		Siehe Anleitung	72	2018
RECUP/EC-1200-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.420	0.343	529	1.30	0			58.9	1.8	1.3		Siehe Anleitung	48	2018
RECUP/EC-1600-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.520	553	1.50	91			60.1	1.8	1.4		Siehe Anleitung	54	2018
RECUP/EC-2100-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.621	361	1.30	280			54.3	1.9	1.6		Siehe Anleitung	50	2018
RECUP/EC-2700-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	1.464	450	1.30	450			62.1	2.1	1.6		Siehe Anleitung	58	2018
RECUP/EC-3300-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.929	98	0.20	879			51.3	2.2	1.8		Siehe Anleitung	61	2018
RECUP/EC-4500-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	2.496	235	0.60	1189			33.5	2.2	2		Siehe Anleitung	70	2018
RECUP/EC-6000-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.479	1.494	158	0.40	592			69.6	2.3	2.1		Siehe Anleitung	56	2018
RECUP/EC-8000-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.478	2.367	161	0.40	897			63.8	2.3	2.3		Siehe Anleitung	65	2018
RECUP/EC-10000-H-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.482	3.640	205	0.40	1131			56.3	2.5	2.4		Siehe Anleitung	72	2018