EKOMUOTOILUTIETOA

Koskee ei-kotitalouksien ilmanvaihtoyksiköitä (NRVU)

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Malli
c) Tyyppi
d) Käyttötyyppi
e) HRS-tyyppi
f) Lämmöntalteenoton hyötysyhde
g) Nimellinen virtausnopeus
h) Tehollinen sähkövoiman syöttö
i) SFPint
j) Nimellisnopeus suunnitellulla virtausnopeudella
k) Nimellinen ulkoinen paine
l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.
o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto
o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto
p) Suodattimien energiasuoritus
q) Visuaalinen suodatinvaroitus
r) LWA-säteilyteho

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/ALF-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.279	0.192	230	1.80	198	35		33.2		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.546	0.419	230	2.80	286	54		40.7		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.555	0.433	230	2.90	269	55		40.2		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.445	0.175	230	2.30	81	44		34.1		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.462	0.195	230	2.40	90	46		34.2		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.692	0.613	230	2.90	393	55		44.5		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.666	0.610	230	2.80	413	53		40.9		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.581	0.273	230	2.40	157	46		38.7		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.867	0.601	230	2.60	270	49		42.9		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.822	0.577	230	2.50	268	47		45.9		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-3333-6M 1	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.849	0.591	230	2.50	256	49		42.2		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018
CJBD/ALF-3939-6T 3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.476	1.413	230	3.20	362	61		44.2		2.6	G4: G	Katso käyttöohjekirja		2018