# EKOMUOTOILUTIETOA

**Koskee ei-kotitalouksien ilmanvaihtoyksiköitä (NRVU)**

**Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE**

**SODECA, S.L.U.**

www.sodeca.com

b) Malli
c) Tyyppi
d) Käyttötyyppi
e) HRS-tyyppi
f) Lämmöntalteenoton hyötysyhde
g) Nimellinen virtausnopeus
h) Tehollinen sähkövoiman syöttö
i) SFPint
j) Nimellisnopeus suunnitellulla virtausnopeudella
k) Nimellinen ulkoinen paine
l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.
o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto
o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto
p) Suodattimien energiasuoritus
q) Visuaalinen suodatinvaroitus
r) LWA-säteilyteho

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | $m^3/s$ | kW | $W/m^3/s$ | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| RECUP/EC-800-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 76 | 0.236 | 0.336 | 1064 | 0.90 | 0 | | | 54.3 | 1.8 | 1.3 | | Katso käyttöohjekirja | 69 | 2018 |
| RECUP/EC-1200-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 75 | 0.361 | 0.221 | 368 | 1.40 | 0 | | | 59.7 | 1.9 | 1.5 | | Katso käyttöohjekirja | 46 | 2018 |
| RECUP/EC-1600-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.483 | 0.433 | 584 | 1.50 | 0 | | | 67.3 | 2 | 1.6 | | Katso käyttöohjekirja | 57 | 2018 |
| RECUP/EC-2100-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.483 | 0.695 | 374 | 1.50 | 215 | | | 56.2 | 2.1 | 1.6 | | Katso käyttöohjekirja | 59 | 2018 |
| RECUP/EC-2700-BS-F6+F8 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.484 | 1.235 | 338 | 1.50 | 332 | | | 51.1 | 2.2 | 1.9 | | Katso käyttöohjekirja | 69 | 2018 |
| RECUP/EC-800-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 76 | 0.234 | 0.336 | 1057 | 0.90 | 0 | | | 54.3 | 1.8 | 1.3 | | Katso käyttöohjekirja | 69 | 2018 |
| RECUP/EC-1200-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 75 | 0.353 | 0.222 | 370 | 1.40 | 0 | | | 59.7 | 1.9 | 1.5 | | Katso käyttöohjekirja | 46 | 2018 |
| RECUP/EC-1600-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.475 | 0.436 | 585 | 1.40 | 0 | | | 67.3 | 2 | 1.6 | | Katso käyttöohjekirja | 57 | 2018 |
| RECUP/EC-2100-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.484 | 0.695 | 399 | 1.50 | 200 | | | 56.2 | 2.1 | 1.6 | | Katso käyttöohjekirja | 59 | 2018 |
| RECUP/EC-2700-BS-F7+F9 | NRVU / BVU | Muuttuva nopeus | Rekuperatiivinen | 74 | 0.484 | 1.235 | 362 | 1.50 | 324 | | | 51.1 | 2.2 | 1.9 | | Katso käyttöohjekirja | 69 | 2018 |