INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE nº 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modèle
c) Typologie
d) Type d'actionnement
e) Type de récupérateur
f) Efficacité thermique du récupérateur (%)
g) Débit nominal
h) Puissance d'entrée électrique effective
i) SFPint
j) Vitesse frontale au débit conceptuel
k) Pression nominale externe
l) Perte de charge interne ventilateurs
m) Perte de charge interne composants additionnels
n) Efficience statique du ventilateur selon EU 327/2011
o1) Indice de fuites internes maximales
o2) Indice de fuites externes maximales
p) Rendement énergétique des filtres
q) Alarme visuelle des filtres
r) LWA rayonné

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBDT-9/9-4T-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.431	0.462		5.45	353			33.3		1.7				2018
CJBDT-9/9-4M-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.431	0.462		5.45	353			33.3		3.3				2018
CJBDT-10/10-4T-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.637	0.795		6.70	439			35.4		3.9				2018
CJBDT-10/10-4M-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.637	0.795		6.70	439			35.4		2.2				2018
CJBDT-12/12-6T-1-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.688	0.607		5.21	277			35.7		2.1				2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.688	0.607		5.21	277			34.8		3.1				2018
CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.912	0.773		6.91	302			36.4		4.6				2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.912	0.773		6.91	302			35.5		1.7				2018
CJBDT-15/15-6T-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.514	1.834		7.92	471			39.7		4.8				2018
CJBDT-18/18-6T-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		2.462	3.843		9.22	635			42.7		3.7				2018
CJBDT-9/9-4T-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.431	0.462		5.45	353			33.3		1.2				2018
CJBDT-9/9-4M-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.431	0.462		5.45	353			33.3		3.8				2018
CJBDT-10/10-4T-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.637	0.795		6.70	439			35.4		3.9				2018
CJBDT-10/10-4M-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.637	0.795		6.70	439			35.4		1				2018
CJBDT-12/12-6T-1-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.688	0.607		5.21	277			35.7		4.8				2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.688	0.607		5.21	277			34.8		1.3				2018
CJBDT-12/12-6T-1.5-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.912	0.773		6.91	302			36.4		3.4				2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.912	0.773		6.91	302			35.5		2.3				2018
CJBDT-15/15-6T-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.514	1.834		7.92	471			39.7		0.7				2018
CJBDT-18/18-6T-F-300	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		2.462	3.843		9.22	635			42.7		4.1				2018