INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

www.sodeca.com

Conformément au règlement (UE) 2024/1834 de la Commission européenne mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV-56-4T-1.5 IE3	Axial fan	59.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	69.3	1.142	12077	202	Non	Non	Non	Non	0.00	1455	1.00
HTMV-56-4T-2 IE3	Axial fan	61.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	70.7	1.234	12891	210	Non	Non	Non	Non	0.00	1425	1.00
HTMV-63-4T-2 IE3	Axial fan	42.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.1	1.482	13750	164	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HTMV-63-4T-3 IE3	Axial fan	63.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	70.3	2.373	20296	268	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HTMV-63-4T-4 IE3	Axial fan	64.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	69.8	2.935	24239	279	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HTMV-71-4T-3 IE3	Axial fan	44.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.9	2.298	17108	213	Non	Non	Non	Non	0.00	1435	1.00
HTMV-71-4T-4 IE3	Axial fan	69.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	75.6	2.902	23911	305	Non	Non	Non	Non	0.00	1440	1.00
HTMV-80-4T-5.5 IE3	Axial fan	66.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	71.3	3.663	28308	310	Non	Non	Non	Non	0.00	1450	1.00
HTMV-80-6T-3 IE3	Axial fan	65.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.5	2.193	26243	197	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HTMV-90-4T-7.5 IE3	Axial fan	49.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.8	6.022	31520	340	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HTMV-90-4T-10 IE3	Axial fan	72.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	74.3	7.250	43446	437	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HTMV-90-6T-3 IE3	Axial fan	66.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.6	2.445	29731	195	Non	Non	Non	Non	0.00	950	1.00
HTMV-90-6T-4 IE3	Axial fan	64.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	69.7	3.359	34192	228	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HTMV-100-4T-10 IE3	Axial fan	49.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.8	7.968	37520	380	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.00
HTMV-100-4T-15 IE3	Axial fan	68.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	68.7	11.115	56975	482	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.00
HTMV-100-4T-20 IE3	Axial fan	66.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	65.9	15.536	66466	558	Non	Non	Non	Non	0.00	1465	1.01
HTMV-100-6T-4 IE3	Axial fan	65.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	71.3	2.960	34990	200	Non	Non	Non	Non	0.00	970	1.00
HTMV-100-6T-5.5 IE3	Axial fan	64.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	68.8	4.149	41947	230	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
HTMV-125-4T/6-25 IE3	Axial fan	58.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	57.7	18.435	64060	604	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HTMV-125-4T/6-30 IE3	Axial fan	57.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	56.5	21.380	68630	642	Non	Non	Non	Non	0.00	1470	1.01
HTMV-125-4T/6-40 IE3	Axial fan	55.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	54.3	30.426	85813	708	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/6-50 IE3	Axial fan	52.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.4	38.255	93287	779	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/9-40 IE3	Axial fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	53.1	28.059	80290	681	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HTMV-125-4T/9-50 IE3	Axial fan	52.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.1	37.992	94420	760	Non	Non	Non	Non	0.00	1480	1.01
HTMV-125-6T/6-10 IE3	Axial fan	50.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.7	7.885	60500	237	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/6-15 IE3	Axial fan	51.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	51.0	11.116	61268	333	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/6-20 IE3	Axial fan	70.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	70.4	14.163	78801	457	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/9-15 IE3	Axial fan	50.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	A	Statique	50.8	11.029	62052	324	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00
HTMV-125-6T/9-20 IE3	Axial fan	72.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	B	Totale	72.5	14.915	79193	494	Non	Non	Non	Non	0.00	975	1.00