ECODESIGN INFORMATION

Applies to non-residential ventilation units (NRVU)

According to Regulation EU No 1253/2014 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Model
c) Typology
d) Drive type
e) HRS type
f) Thermal efficiency of heat recovery (%)
g) Nominal flowrate
h) Effective electric power input
i) SFPint
j) Face velocity at design flow rate
k) Nominal external pressure
l) Internal pressure drop of ventilation components
m) Internal pressure drop of non-ventilation components
n) Static efficiency of fans according to (EU) 327/2011
o1) Max. internal leakage rate
o2) Max. external leakage rate
p) Energy performance of the filters
q) Visual filter warning
r) LWA radiated

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HT/ATEX-25-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-31-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-35-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-40-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-45-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-50-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-56-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-56-6T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-63-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-63-6T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-71-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-71-6T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-80-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-80-6T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-90-4T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-90-6T/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-4T-10/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-6T-2/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-6T-3/2G Ex db	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-25-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-31-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-35-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-40-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-45-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-50-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-56-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-56-6T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-63-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-63-6T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-71-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-71-6T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-80-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-80-6T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-90-4T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-90-6T/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-6T-2/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-6T-3/2G Ex eb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-25-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-31-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-35-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-40-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-45-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-50-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-56-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-56-6T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-63-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-63-6T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-71-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-71-6T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-80-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-80-6T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-90-4T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-90-6T/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	
HT/ATEX-100-4T-7.5/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX																	

ECODESIGN INFORMATION

Applies to non-residential ventilation units (NRVU)

According to Regulation EU No 1253/2014 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	

HT/ATEX-100-4T-10/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX
HT/ATEX-100-6T-2/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX
HT/ATEX-100-6T-3/2D Ex tb	ErP: Wyłączając. ATEX