ECODESIGN INFORMATION

www.sodeca.com

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

a) typ wentylatora
b) sprawność wentylatora [%]
c) VSD uwzględniony w danych
d) kategoria pomiaru
e) kategoria sprawności
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) wentylator podwójnego zastosowania
h2) wentylator rewersyjny
h3) wentylator niskoszumowy
i) napięcie prądu stałego poniżej 100 V
k) σBEP
l) prędkość obrotowa wentylatora [obr./min]
m) współczynnik właściwy
j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczące demontażu i recyklingu w instrukcji produktu

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-56-4T-2/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-2/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-3/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-4/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-71-4T-3/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-71-4T-4/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-80-6T-3/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-4T-10/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-6T-3/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-6T-4/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-15/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-20/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-6T-4/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex eb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-56-4T-2/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-2/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-3/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-4/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-71-4T-3/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-71-4T-4/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-80-6T-3/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-4T-10/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-6T-3/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-6T-4/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-10/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-15/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-20/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-6T-4/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex db	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-56-4T-1.5/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-56-4T-2/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-2/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-3/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-63-4T-4/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-71-4T-3/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-71-4T-4/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-80-4T-5.5/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-80-6T-3/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-4T-7.5/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-4T-10/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-6T-3/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-90-6T-4/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-10/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-15/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-4T-20/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-6T-4/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-100-6T-5.5/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-25/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-30/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															

ECODESIGN INFORMATION

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2024/1834 wykonującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTMV/ATEX-125-4T/6-40/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/6-50/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/9-40/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-4T/9-50/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-10/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-15/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/6-20/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/9-15/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															
HTMV/ATEX-125-6T/9-20/2D Ex tb	*ErP: Wyłączając. ATEX*															